


Top E604 ISDN Bedienungsanleitung



SX 353i / SWZ PTT de / A31008-X353-P100-1-19 / cover_0_Koeln.fm / 29.03.2005

Kurzübersicht des Basistelefons

Kurzübersicht des Basistelefons



Kurzübersicht des Basistelefons	1
Sicherheitshinweise	6
Darstellungsmittel	7
Basistelefon in Betrieb nehmen	8
Verpackungsinhalt Basistelefon aufstellen Basistelefon anschließen Basistelefon bedienen - Menü-Führung Basistelefon über Mobilteil bedienen Basistelefon in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent	
Telefonieren	21
Extern anrufen und Gespräch beenden Intern anrufen Anruf annehmen Rufnummernübermittlung unterdrücken Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp) Anruf abweisen Leitung reservieren Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen Rückruf bei Besetzt (CCBS) Funktionen während eines Gesprächs Basistelefon stummschalten Telefonieren mit mehreren Teilnehmern Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection) Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	
Verbindung halten (Call Hold)	
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	
Telefonbuch und Kurzwahlliste Freien Speicherplatz anzeigen Wahlwiederholungsliste Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen Anruferlisten	41 41 42
Kostenbewusst telefonieren	47
Gesprächskosten anzeigen lassen	47

Zeitfunktionen	. 91
Datum und Uhrzeit einstellen	91
Termin einstellen	
Nachtschaltung	93
Sicherheitseinstellungen	. 97
System-PIN ändern	
Berechtigungen festlegen	
Notrufnummern	
System einstellen	101
Namen für Intern-Teilnehmer ändern	
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	
Rufnummer (MSN) zuweisen	
Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten	
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	
Anrufe umleiten	
Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten	
Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)	
Interne Sammelrufgruppe einrichten	
Rufverzögerung einrichten	
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	
Rückfrage extern/intern einstellen	
Wartemelodie einrichten	114
Fernwahlziffern ändern	
Lieferzustand wiederherstellen	
Status abfragen	
Softwareversion abfragen	118
Lautstärke, Display und Tasten einstellen	119
Display einstellen	
Lautstärke ändern	
Klingeltöne ändern	121
Hinweistöne ein-/ausschalten	
Funktionstasten nutzen	122
Betrieb mit anderen Geräten	125
Mobilteile anmelden	125
Mobilteile abmelden	
Gigaset Repeater	
Datenmodule Gigaset M101 Data und Gigaset USB-Adapter DECT/M105	130

Betrieb an Telefonanlagen	132
Vorwahlziffer (AKZ)	
Anhang	135
Pflege	135 135 137 138
Kompatibilität	141
Menü-Übersicht Hauptmenü Untermenü "Basis einstellen" Untermenü "Anrufbeantw." Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste	142 143 146
Zubehör	149
Mobilteile	
Glossar	4
Giossai	155

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise 🛆



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Telefons gekennzeichnet.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf (siehe S. 9 und S. 135). Mobilteil und Basistelefon sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie das Telefon umweltgerecht.



- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- Alle Funktionen im Zusammenhang mit SMS sind abhängig vom Netzanbieter.

Darstellungsmittel

Darstellungsmittel

Eine Tabelle unter einer Überschrift gibt das Basistelefon oder die Mobilteile an, über die diese Funktion verfügbar ist.

Beispiel: Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste: Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

an MT:	Top S328/S326i/E6x4i
a	

Beispiel: Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

an Basis:	Top E604 ISDN
-----------	---------------

Basistelefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- ein Basistelefon,
- einen Hörer und ein gewendeltes Hörerkabel,
- ein Steckernetzgerät mit Netzkabel
- ein ISDN-Anschlusskabel.
- eine Beschriftungskarte,
- eine Registerabdeckung,
- eine Bedienungsanleitung (3 Sprachen, dt., fr., it).

Basistelefon aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Das Basistelefon ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie das Basistelefon an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Setzen Sie das Basistelefon nie folgenden Einflüssen aus:
 Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsstärke beim Betrieb mit Mobilteil

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 250 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 40 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basistelefon und Mobilteil ist:

Empfangsstärke 100 %

Lilipiangsstarke 100 /

Empfangsstärke 50 %

D>>> kein Empfang (blinkt)


Empfangsstärke 75 %

D>>> geringe Empfangsstärke


>>>>

Basistelefon anschließen

Beachten Sie die angegebene Reihenfolge




- 1
- Stecken Sie den Stecker am langen Ende des gewendelten Hörerkabels in die Buchse am Basistelefon,
- ◆ legen Sie das Hörerkabel in den Kabelkanal ein,
- stecken Sie das andere Ende des Hörerkabels am Hörer an.



Unterseite des Basistelefons (vergrößerter Ausschnitt)

- 2.
- Einen Stecker des ISDN-Anschlusskabels in die Buchse am Basistelefon stecken (rastet ein),
- Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- zweiten Stecker des ISDN-Anschlusskabels am NT2a/b (ISDN-Anschluss) einstecken.



3.

- ♦ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse am Basistelefon stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- Achten Sie darauf, dass der Hörer aufliegt!
 Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät immer eingesteckt sein.

i


Das Basistelefon und die angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall nicht betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefonbuch-Einträge etc.) bleiben jedoch für unbegrenzte Zeit erhalten.

Basistelefon bedienen - Menü-Führung

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:



Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:

Display- Symbol	Bedeutung bei Tastendruck	
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.	
<u>}</u> =+	Menü+-Taste: Untermenü öffnen, z.B. in Eingabefeldern.	
\forall	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.	
t≣	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.	
↓ ↑ ← →	Pfeiltasten	

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit | | löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste — Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Display-Tasten an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

Zeichen überschreiben


Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

Zeichen überschreiben

Bei vorbelegten Feldern mit fest vorgegebener Anzahl Ziffern setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten auf die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand (Beispiel)



Top E604 ISDN

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ♦ (=) Menüausstieg-Taste ca. 1 Sek. lang drücken oder
- keine Taste drücken: Nach 1 Min. wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK, JA, Speichern, Senden oder mit **Speichern** OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel "Freisprechlautstärke einstellen"

- 1. 📵 Menüeinstieg-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
- 2. Usplay-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste OK bestätigen.
- 4. Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Lautsprecher** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste OK bestätigen.
- 5. ← → Display-Tasten drücken, um die Lautstärke (1–5) auszuwählen.
- 6. OK Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
- 7. (a) Menüausstieg-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.

Basistelefon über Mobilteil bedienen

Die Basis E604ISDNunterstützt die Mobilteile Top S328/S326i/E6x4i. Ihre Basis bietet Ihnen zusammen mit einem Komfort-Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Je nach verwendetem Mobilteil können Sie einen bestimmten Umfang dieser Leistungsmerkmale nutzen. Auf S. 150 finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit welchem Mobilteil nutzbar ist.

Die Bedienungsanleitung für die Mobilteile liegt bei. Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.swisscom.com/eShop/Alle Bedienungsanleitungen.

Für "Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen" werden im folgenden Beispiele für die Bedienung des Basistelefons über ein Komfort-Mobilteil vorgestellt.

Basis über ein Komfort-Mobilteil bedienen

Die Mobilteile haben als zentrales Bedienelement eine Steuertaste (3), die mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen ist. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z.B.: Taste (3) für rechts = Menü öffnen.

Beispiel: "Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen"

	Menü öffnen.
和	Auswählen und bestätigen.
Basis OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
(A)	MSN auswählen, z.B. MSN1: Anna.
(A)	Untermenü öffnen.
Klingelmelodie 5 OK	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingel-melodie 5 (✓ = eingestellt).

Basistelefon in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent

Für den Betrieb Ihres Basistelefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Inbetriebnahme-Assistent unterstützt Sie dabei. Er kann jederzeit über das Display Ihres Basistelefons (S. 16) oder über ein Komfort-Mobilteil (siehe Bedienungsanleitung des Mobilteils) aufgerufen werden. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- Datum und Uhrzeit
- ◆ Anrufbeantworter 1... 3 ein-/ausblenden
- ◆ MSNs Ihres Anschlusses ermitteln/eingeben,
- ◆ Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen
- ◆ Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage).

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**. Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- Empfangs-MSN: Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen (S. 103). Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z. B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ Sende-MSN: Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen (S. 103).

Intern-Teilnehmer:

Ihrem **Basistelefon** ist die feste Intern-Rufnummer 10 zugeordnet.

Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ♦ Mobilteile, denen Sie die Intern-Rufnummern 11 bis 16 zuordnen können.
- Datenmodule (S. 130), denen Sie die Intern-Rufnummern 41 bis 48 zuordnen können.
- die integrierten Anrufbeantworter, denen die Intern-Rufnummern 91 bis 93 zugeordnet sind.

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einem Basistelefon sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer		Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile	Intern 11 , 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter	AB 91		MSN1, MSN2	
Mobilteil	Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil	Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter	AB 92		MSN3, MSN4	

Rufverzögerung

Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird ein kommender Anruf verzögert am Basistelefon signalisiert (z. B. erst nach 5 Rufzyklen - Anzahl einstellbar). Sie können die Rufverzögerung für jeden Intern-Teilnehmer und für jede Empfangs-MSN individuell einstellen (S. 112).

Im Beispiel soll ein an MSN1 ankommender Anruf am Mobilteil Intern 11 erst signalisiert werden, wenn Intern 12 den Anruf nicht annimmt. Schalten Sie dazu eine Rufverzögerung für Intern 11 und MSN1 ein (z. B. auf 5 Rufzyklen). Der Anruf wird an Intern 12 direkt signalisiert, an Intern 11 erst nach dem 5. Rufzyklus.

Inbetriebnahme-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

Den Inbetriebnahme-Assistenten Ihres Basistelefons können Sie entweder direkt über das Basistelefon oder über die Mobilteile bedienen.

Inbetriebnahme-Assistenten starten:

(≡	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Installation OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um den Inbetriebnahme- Assistenten zu starten. Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 97), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.
OK	Ggf. System-PIN eingeben und bestätigen.

- Der Inbetriebnahme-Assistent kann nicht von mehreren Intern-Teilnehmern gleichzeitig verwendet werden.
- ◆ Liegen bereits Daten zu den Einstellungen vor (Lieferzustand bzw. früher vorgenommene Einstellungen), dann werden diese Daten an den entsprechenden Stellen im Display angezeigt und können geändert werden.
- ◆ Um den Inbetriebnahme-Assistenten vorzeitig zu verlassen, drücken Sie die Menüausstieg-Taste (lang). Alle Änderungen, die Sie bereits mit **Eintrag sichern** OK gesichert haben, bleiben erhalten. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.
- Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie die Display-Taste
 NEIN .

Datum und Uhrzeit einstellen:

Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden Anruf automatisch vom Telefonnetz übernommen.

Im Display wird angezeigt: Uhrzeit eingeben?

JA	Display-Taste drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
51	Nacheinander Datum (6-stellig) und Uhrzeit (4-stellig im 24h-Modus) eingeben, z. B. 200903 0945 für den 20.09.03 9:45 Uhr.
<u>></u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Soll die Zeit im 12h-Modus angezeigt werden, können Sie die Einstellung später ändern (S. 91).

Anrufbeantworter ein-/ausblenden:

Es stehen Ihnen die Anrufbeantworter AB1, AB2 und AB3 zur Verfügung. Die Anrufbeantworter können Sie nur nutzen, wenn Sie eingeblendet sind. Im Lieferzustand ist nur AB1 eingeblendet (nur AB1 wird in den Menüs angezeigt).

Im Display wird angezeigt: AB1 ausblenden?

Beantworten Sie die Abfrage mit

- JA, wenn Sie AB1 ausblenden wollen,
- mit NEIN, wenn Sie AB1 benutzen wollen.

Dieser Ablauf wird anschließend für AB2: AB 92 und AB3: AB 93 wiederholt.



Einen Anrufbeantworter können Sie nur ausblenden, wenn auf ihm keine Nachrichten/Infos gespeichert sind (S. 82).

Eigene Rufnummern (MSNs) eintragen und Namen zu MSNs eingeben:


Das Leistungsmerkmal **Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?** wird durch das Swisscom ISDN-Netz nicht unterstützt.

MSN programmieren.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage MSN1 eingeben? zu bestätigen.
!!!	Name eingeben. Die Eingabe eines Namens zu einer MSN ist optional.
→ [5]]	Ggf. in die Zeile <nummer></nummer> springen und MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs- und Sende-MSNs zugewiesen.

Dieser Ablauf wird für MSN2 bis MSN10 wiederholt.



Empfangs-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: Empfangs-MSN einstellen?

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
♣ MSN 1:12345678 OK	MSN auswählen, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, und bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, die dem Endgerät als Empfangs-MSNs zugeordnet wer- den sollen.
(a)	Kurz Menüausstieg-Taste drücken, um die Zuord- nung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile <u>und für die integrierten Anrufbeantworter</u> wiederholt.



Bei der Einstellung der Empfangs-MSNs für einen Anrufbeantworter werden in der MSN-Liste nur die MSNs angeboten, die noch nicht durch einen anderen Anrufbeantworter belegt sind.

Sende-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: Sende-MSN einstellen?

Jedem Intern-Teilnehmer können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Sie wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Jedem Endgerät können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuweisen.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen.
	Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
♣ MSN 1:12345678 OK	MSN, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, auswählen und bestätigen.
(mt)	Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Basistelefon angemeldeten Mobilteile wiederholt.

i

Die MSN muss über die Ortskennzahl (z. B. 031) programmiert werden!

Betrieb an Telefonanlage:

Die folgenden Schritte müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage (nicht direkt an NT2a/b) anschließen wollen.

Im Display wird angezeigt: Betrieb an Telefonanlage?

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Vorwahlziffer (AKZ)einstellen? zu bestätigen.
73	Vorwahlziffer (AKZ) eingeben.
<u>^=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Inbetriebnahme- Assistent wird beendet.

Im Display wird **Installation beendet** angezeigt. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei externe Gespräche geführt werden.

entweder	Sofortwahl:
•	Hörer abheben.
5 ■	Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
oder	Blockwahl:
73	Rufnummer eingeben.
•	Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
^	Hörer auflegen.

◆ Mit Auflegen des Hörers brechen Sie das Wählen ab.

 Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 110), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert.

 Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 123), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen.

•

Intern anrufen

i

Interne Anrufe sind Gespräche

- zwischen dem Basistelefon und einem am Basistelefon angemeldeten Endgerät.
- zwischen Endgeräten, die am selben Basistelefon angemeldet sind.

Sie sind gebührenfrei. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig drei interne Gespräche geführt werden.

Sie können entweder ein bestimmtes Endgerät oder alle angemeldeten Intern-Teilnehmer gleichzeitig anrufen ("Sammelruf").



Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird das Gespräch nicht unterbrochen. Sie hören einen Anklopfton.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

•	Hörer abheben.
INT	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.

entweder	
5	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder	
LISTE	Display-Taste drücken.
↓ Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
weiter mit	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

i

- Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 110), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert.
- Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 123), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen.

Sammelruf an alle Intern-Teilnehmer starten

Sie können von Ihrem Basistelefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden, die für den Sammelruf eingetragen sind (S. 112). Im Lieferzustand ist diese Option aktiviert.

INT	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.
entweder	
LISTE	Display-Taste drücken.
↓ An alle OK	Auswählen und bestätigen.
oder	
****A	Stern-Taste drücken.

Der erste Intern-Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.

Anruf annehmen

Ihr Basistelefon klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste ④ blinkt. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste ④, um den Anruf anzunehmen.

Rufnummernübermittlung unterdrücken

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung unterdrücken" wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Im Lieferzustand wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt (CLIP - bei gehenden Verbindungen) bzw. die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Mobilteil angezeigt (COLP - bei kommenden Verbindungen).

Sie können diese Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - bei gehenden Verbindungen/COLR - bei kommenden Verbindungen). Dabei sind CLIP/CLIR an COLP/COLR gekoppelt: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken, werden beide - CLIR und COLR - aktiviert.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen finden Sie im Glossar auf S. 157.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer <u>bzw. der Name</u> des Anrufers im Display angezeigt. **Voraussetzung:** Die Rufnummer des Anrufenden wird übertragen.

Display-Anzeige bei CLIP

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. "Anna".



Im Display wird **Externanruf von Unbekannt** angezeigt, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird.

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR) als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken:

(=)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Anonym temporär OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.

Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen:

Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.

<u>•</u>	Menü öffnen.
■ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anruf anonym OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten

Die Funktionalität der Freisprech-Taste ④ ist abhängig von dem Zustand, in dem sich Ihr Basistelefon gerade befindet:

Ihr Basistelefon befindet sich im Ruhezustand:

	Freisprechen beim Wählen einschalten:
# •	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Sie telefonieren über den Hörer oder Sie telefonieren über den Hörer und haben Lauthören eingeschaltet:

	Lauthören ein-/ausschalten:
(†)	Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen während des Gesprächs einschalten:
(d) + (Freisprech-Taste gedrückt halten und Hörer auflegen.
	Gespräch beenden:
^	Hörer auflegen.

Sie telefonieren über die Funktion Freisprechen:

	Freisprechen ausschalten:
(Hörer abheben.
	Gespräch beenden:
(4)	Freisprech-Taste drücken.

 $m{\dot{l}}$ Sie können während des Freisprechens mit \odot und \odot die Lautstärke einstellen.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)

Sie können Anrufe trotz eingestellter Rufverzögerung (S. 112) vorzeitig übernehmen.

Voraussetzungen:

- Der übernehmende Teilnehmer muss mindestens Nur Annahme-berechtigt sein (S. 98).
- ◆ Beide Teilnehmer müssen derselben Empfangs-MSN zugeordnet sein (S. 103).

•	Hörer abheben. Annehmen? wird angezeigt.
JA	Bestätigen, um den Anruf zu übernehmen.

Anruf abweisen

Sie bekommen einen externen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen externen Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display an allen Telefonen oder Mobilteilen dieser MSN-Gruppe angezeigt. Sie können diesen externen Anruf abweisen.

Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS.

Je nach Einstellung (S. 105) wird das Abweisen nur für das eigene Basistelefon ausgeführt (Telefone oder Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN klingeln weiter) oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt (der Anrufer hört den Besetztton).

Leitung reservieren

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Voraussetzung: Sie wollen nach extern telefonieren, es sind jedoch beide Telefonleitungen Ihres Anschlusses (von anderen Intern-Teilnehmern) belegt.

Drücken Sie die Display-Taste RÜCKRUF. Die nächste frei werdende Leitung wird dann für Sie reserviert.

Ihr Basistelefon klingelt, sobald eine Extern-Leitung frei ist.

entweder	Freie Leitung belegen:
	Hörer abheben. Sie können die Rufnummer jetzt wie gewohnt eingeben.
oder	Reservierung löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Die Reservierung wird aufgehoben.



Wenn Sie die Reservierung weder annehmen noch löschen, wird sie nach 30 Sek. automatisch gelöscht.

Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch wenn Sie für das Basistelefon eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben (S. 103), können Sie vor jedem Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Gebührenerfassung.

Im Lieferzustand ist MSN nächst.Wahl für keine MSN aktiviert.

=		Menü öffnen.
■ Basis eir	nstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvoi	rbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN näd	chst.Wahl OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN	ОК	Gewünschte MSN auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN.
=		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

- Die temporäre Sende-MSN wird dem Angerufenen als Rufnummern-Information übertragen.
- ◆ Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 124).

Sie können Ihr Basistelefon auch so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste (4) eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird (S. 104).

Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completition of calls to busy subscriber)

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

RÜCKRUF	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Basistelefon läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

	Hörer abheben. Die Verbindung wird hergestellt.
•	Hotel deficed in the vertilities with the gestern.

Rückruf prüfen und löschen

Rückruf löschen bei kommendem Rückruf

Das Basistelefon läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Rückruf vor kommendem Rückruf prüfen oder löschen

(* <u>=</u>)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
↓ Rückruf OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Rückruf- nummer wird auf dem Display eingeblendet.
entweder	Prüfen:
ZURÜCK	Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.
oder	Löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Funktionen während eines Gesprächs

Basistelefon stummschalten

Sie können während eines Gesprächs Ihr Basistelefon stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Sie können ihn aber weiterhin hören.

STUMM	Display-Taste drücken. Das Gespräch wird "gehalten".
	Stummschalten aufheben:
HÖRBAR	Display-Taste drücken.



Bei Nachwahl oder bei Ausführung anderer Funktionen, z. B. einer internen Rückfrage, wird die Stummschaltung aufgehoben.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd ("Makeln", S. 31) oder gleichzeitig ("Konferenzschaltung", S. 32) mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.



Die Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Gespräch können Sie entweder so einstellen (S. 114), dass beide ISDN-Leitungen belegt sind (Verbindung intern halten), oder so, dass Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt (Verbindung extern halten - HOLD).

Externe Rückfrage einleiten:

(=	Menü öffnen.
Rückfrage	Auswählen und bestätigen.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114), hört der erste Teilnehmer die eingestellte Wartemelodie (S. 114).

Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

5	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Tele- fonbuch bzw. weitere Listen möglich (S. 36).
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder	Makeln (S. 31):
1 1	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder	Konferenzschaltung (S. 32):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder	
	Gespräch weitergeben (S. 33).

Interne Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder	
INT	Internruf einleiten.
oder	
(=)	Menü öffnen.
RÜCKFR. OK	Display-Taste drücken.
INT	Internruf einleiten.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Der erste (Extern-)Teilnehmer hört die eingerichtete Wartemelodie (S. 114), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114).

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:

entweder	
5 ■	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder	
LISTE	Display-Taste drücken.
↓ Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen, z.B. Intern 11 , und bestätigen. Verbindung zum Intern-Teilnehmer wird aufgebaut.
	Gewählter Intern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zu externem Teilnehmer zurückzukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder	Makeln (S. 31):
1 1	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder	Konferenzschaltung (S. 32):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder	
	Gespräch weitergeben (S. 33).

Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 29 bzw. S. 30).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit ↓ ↑ wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern.

Ein Extern-Teilnehmer hört in einer gehaltenen Verbindung die eingerichtete Wartemelodie (S. 114), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114). Ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hört keine Wartemelodie.

Rückfrage/Makeln beenden

entweder	Das gerade aktive Gespräch beenden:
(-)	Menü öffnen.
↓ Ende OK	Auswählen und bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder	
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand). Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch wieder angerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 29 bzw. S. 30).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.



Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit

- ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder
- mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.

Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

Drücken Sie die Display-Taste KONF., um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder	Sie beenden die Konferenz:
^	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).
oder	Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:
EINZELN	Display-Taste drücken, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 29 bzw. S. 30). Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.

Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

Sie können ein Weiterleitungsziel vorbelegen (S. 110), eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen oder eine neue Nummer eingeben.

(=)	Menü öffnen.
↓ Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen. Das vorbelegte Weiterleitungsziel wird gewählt.

Gespräch an ein anderes Endgerät weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes internes Endgerät weitergeben.

Bauen Sie dazu ein internes Rückfragegespräch auf (S. 30) und legen Sie dann den Hörer auf (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet, s. S. 113.

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben vier Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:


Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:

Drücken Sie die Display-Taste ANNAHME. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 31, zur Konferenzschaltung s. S. 32.

Anklopfen abweisen

Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS, um ein anklopfendes Gespräch abzuweisen.



Gesprächspartner wechseln

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
(Hörer abheben, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen intern weiterleiten

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

•=	Menü öffnen.
↓ Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
entweder	Der Anklopfton verstummt. Das anklopfende Gespräch wurde erfolgreich weitergeleitet.
	Aktives Gespräch weiterführen.
oder	Sie hören weiterhin den Anklopfton. Das anklopfende Gespräch konnte nicht weitergeleitet werden.



Weiterleiten ist nur an Intern-Teilnehmer möglich, die nicht bereits gerufen werden.

Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten

Sie führen ein externes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste M. Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Der wartende Extern-Teilnehmer hört eine Wartemelodie (S. 114), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114). Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 30).

Intern-Teilnehmer halten

Sie führen ein internes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste RÜCKFR. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch parken/fortsetzen

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses an ein anderes Endgerät Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.

(-)	Menü öffnen.
↓ Gespräch parken OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Beliebige, ein- oder zweistellige Parknummer ein- geben und bestätigen. Positive Rückmeldung Gespräch geparkt abwarten.
•	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).

Funktionen während eines Gesprächs

Gespräch vor Abheben "entparken"

(-	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gespr.entparken OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.
(Hörer abheben.

Gespräch nach Abheben "entparken"

•	Hörer abheben.
•	Menü öffnen.
↓ Gespr.entparken OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern. In der Kurzwahlliste können Sie bis zu 10 Rufnummern speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste (m) auf.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste

Telefonbuch und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Basistelefon. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge an diese Mobilteile senden (S. 39).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

i

- Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztabelle (S. 139)
- Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

<u> </u>	Telefonbuch öffnen.
<u>}=</u> +	Menü öffnen.
↓ Neuer Eintrag OK	Auswählen und bestätigen.
	Eintrag erstellen
71	Namen eingeben.
* []	In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
² <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch ab.

,E@	Kurzwahlliste öffnen.
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Eintrag erstellen:
71	Namen eingeben.
* []	In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

	T C
	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder	Bis zum Eintrag blättern:
↓	Eintrag auswählen.
oder	Anfangsbuchstaben eingeben:
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z.B. "N", um zum ersten Eintrag mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben zu sprin- gen.
↓ ↑	Gewünschten Teilnehmer auswählen.
weiter mit	
entweder	nach Leitungsbelegung wählen
€	Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
>=+	Menü öffnen.
↓ Nummer verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
oder	vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
>=+	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Bestätigen. Der Anruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Frei- sprech-Funktion aktiviert.

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus dem Telefonbuch können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 104). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit 🚉 das Untermenü. Über **Nummer wählen** OK wird die Liste der MSNs angezeigt.

Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ansehen und ändern

(m) '::(0)	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
1	Bis zum Eintrag blättern.
entweder	Eintrag anzeigen:
↓ Eintrag anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um die Anzeige zu beenden.
oder	Eintrag ändern:
↓ Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen, um Änderungen einzuleiten.

Gehen Sie weiter vor wie auf S. 36 (Telefonbuch) bzw. S. 37 (Kurzwahlliste) unter "Eintrag erstellen" beschrieben.

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

(C) 1:(C)	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓ ^=+	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
entweder	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
(m²)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste oder während eines Gesprächs sein.

<u>}=</u> +	Menü öffnen.
♣ Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
→ []]	Wenn Sie kein CNIP haben, in die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.



Wenn Sie neben CLIP auch CNIP haben, wird auch der zur Rufnummer gehörende Name (max. 16-stellig) übermittelt.

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Basistelefons nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

<u> </u>	Telefonbuch öffnen.
↓ OK	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

NAT.	T C220/
an MT:	Top S328/
	S326i/E6x4i

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein an Ihrem Basistelefon angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe.

(II) PE(S)	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓ *=+	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder	Einzelnen Eintrag senden:
↓ Eintrag senden OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Komplette Liste senden:
↓ Liste senden OK	Auswählen und bestätigen.
weiter mit	
OK	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste JA bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Display-Taste NEIN beenden Sie den Sendevorgang.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.

Einträge mit identischen Nummern werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Wird ein Eintrag ohne Name an ein Mobilteil gesendet, so werden die letzten 16 Ziffern der Rufnummer als Name eingetragen.

Freien Speicherplatz anzeigen

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch und der Kurzwahlliste (S. 36) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.

(11)	Telefonbuch öffnen.
↓ >=+	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
↓ Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen.
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern (an Ihrem Basistelefon). Von mehreren identischen Einträgen wird nur der jüngste angezeigt. Ist die Wahlwiederholungsliste voll, wird bei der nächsten Wahl der älteste Eintrag gelöscht. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung

Θ	Wahlwiederholungsliste öffnen.
+ (Eintrag auswählen und Hörer abheben.
	Die Rufnummer wird gewählt.

i

- ◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie ☐ ■ Nummer verwenden OK .
- ◆ Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit 🔄 👢 Eintrag anzeigen OK die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen.
- Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen (S. 39).

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus der Wahlwiederholungsliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 104). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit das Untermenü. Über **Nummer wählen OK** wird die Liste der MSNs angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer eines Gesprächspartners, den Sie nicht erreicht haben, automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und "Lauthören" ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste $m \ref{C}$. "Lauthören" bleibt aktiviert. Meldet sich der Teilnehmer nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zwölf erfolglosen Wählversuchen aus.

Voraussetzung: Für das Basistelefon muss **MSN nächst.Wahl** deaktiviert sein (S. 104).

~	Auflegen-Taste drücken.
Θ	Wahlwiederholungsliste öffnen. Der nicht erreichte Gesprächspartner ist selektiert.
>=+	Menü öffnen.
Autom. Wahlwdh.	Bestätigen.

Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste ABBRUCH oder eine beliebige Taste.



Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.

Einzelne Rufnummer löschen

Θ	Wahlwiederholungsliste öffnen.
↓ >=+	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
(=t)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste @ rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

- 1. Liste der entgangenen Anrufe Entgang. Anrufe (S. 43)
- Anrufbeantworterlisten AB1: AB 91, AB2: AB 92, AB3: AB 93 (am Basistelefon Top E604 ISDN, S. 71)

In den Listen werden die Anrufe und <u>Nachrichten</u> angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Basistelefon zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, <u>Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter</u>) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste (a) und es ertönt ein Hinweiston.

Wenn Sie die blinkende Taste 🖾 drücken, wird Folgendes angezeigt:

- Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
 - Eintrag öffnen: ↓ (Eintrag auswählen) oK
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Eintrag öffnen: ↓ (Liste auswählen) OK,
 - **↓** (Eintrag auswählen) ok

Wenn Sie die Taste (d drücken, während sie nicht blinkt, wird Folgendes angezeigt:

Es wird kurz die Meldung **Es liegen keine neuen Nachrichten vor** angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe aufgerufen.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- die Liste der entgangenen Anrufe
 Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- die Liste der angenommenen Anrufe
 Sie enthält alle von einem Intern-Teilnehmer oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.

In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Basistelefon zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wird seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, so wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Zu jedem Eintrag werden angezeigt:

- ◆ die Anzahl der Anrufe dieses Anrufers,
- die Rufnummer des Anrufers bzw. sein Name (wenn ein Telefonbucheintrag existiert) bzw. Unbekannt, wenn die Rufnummer nicht übermittelt wurde,
- ◆ die Empfangs-MSN,
- Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs.

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das Menü öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die @-Taste geöffnet werden, sofern ein neuer Eintrag vorhanden ist (S. 42). Neue Einträge in der Liste der entgangen Anrufe werden durch das Blinken der @-Taste signalisiert.

(-)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	
↓ Angen. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
oder	
↓ Entgang. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.



Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 22).

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 44). Danach:

1	Eintrag auswählen.
entweder	nach Leitungsbelegung wählen
€	Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
<u>>=</u> +	Menü öffnen.
↓ Nummer verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
oder	vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
<u>>=</u> +	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Bestätigen. Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Frei- sprech-Funktion aktiviert.

Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.



An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 132).

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch beim Rückruf aus der Anruferliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 104). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit + das Untermenü. Über **Nummer wählen** OK wird die Liste der MSNs angezeigt.

Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 44). Danach:

↓ ^=+		Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag anzeigen	OK	Auswählen und bestätigen.

Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 44). Danach:

↓ *=+	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
!!!	Nummer ändern.
<u>`</u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 44). Danach:

↓ } <u>=</u> +	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
!!!	Namen in der durch <name></name> gekennzeichneten Zeile eingeben (zur Texteingabe s. S. 139).
<u>>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 44). Danach:

entweder	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ } <u>=</u> +	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder	Alle Einträge löschen:
>=+	Untermenü öffnen.
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Abfrage bestätigen.
(±	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Kostenbewusst telefonieren

i

Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch. Lesen Sie ab S. 36, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.

Gesprächskosten anzeigen lassen

i

Von der Amtszentrale werden automatisch Gebühren übertragen. Der Faktor beträgt CHF 0,10. Sofern ein Faktor eingegeben wird (z. B. CHF 0,20) wird dieser Faktor bei jedem Gespräch mit dem vom Amt übertragenen Faktor von CHF 0,10 überschrieben.

Die Kosten zwischen Anzeige und Abrechnung des Netzbetreibers können differenzieren.

Verbindlich ist immer die Abrechnung des Netzbetreibers.

Sie können die aufgelaufenen Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Einstellung, s. S. 48) an jedem Endgerät abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Endgerät verursacht wurden.

Kostenübersicht anzeigen und löschen

Je nach Einstellung werden Gesprächsgebühren für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt.

(- =	Menü öffnen.
↓ Kosten OK	Auswählen und bestätigen.
Kostenübersicht OK	Bestätigen. Es wird der Gesamtbetrag (für alle Intern-Teilnehmer) angezeigt.
1	Weiterblättern zu den Konten der einzelnen Intern- Teilnehmer bzw. eingerichteten MSNs.
	Ggf. Betrag aus der Kostenübersicht löschen:
^ <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
■ Betrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.

i

Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Endgeräte erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.

Kostenbewusst telefonieren

Anzeige der Kosten des letzten Gesprächs ein-/ausschalten

Sie können sich am Endgerät die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Endgerät anzeigen lassen.

Im Lieferzustand ist Letzte Kosten ausgeschaltet.

ا≡	Menü öffnen.
↓ Kosten	Auswählen und bestätigen.
↓ Letzte Kosten ○	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nach dem Einschalten der Funktion werden Ihnen die Gesprächskosten am Endgerät angezeigt, wenn Sie den Hörer abheben. Ist eine Verbindung nicht zustande gekommen, werden die Kosten nach dem Auflegen angezeigt.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Basistelefon Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Besitzt der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die SMS vorgelesen (SMS 2phone).

i

Alle Funktionen im Zusammenhang mit SMS sind abhängig vom Netzanbieter.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 51). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert (S. 53).

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum aktiviert ist.

i

Im Auslieferzustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 00) des SMS-Centers der Swisscom vorprogrammiert.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 24).
- Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben (S. 53).
- Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal "SMS im Festnetz" unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,

in welcher Form Sie bei den ggf. vorbelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über einen speziellen Anmeldeablauf.

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als "Sendezentrum" aktivieren (S. 51 und S. 52). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

Sie können ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren. Das zuvor aktivierte Sendezentrum wird dann automatisch deaktiviert.

SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren, vorausgesetzt Sie haben sich bei diesen SMS-Zentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (anmelden, s. S. 53).

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.

(-	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Service-Zentren OK	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste erscheint.
1	Eintrag auswählen, z.B. <leer></leer> .
<u>^=</u> +	Untermenü öffnen.
entweder	Eintrag ändern:
Eintrag ändern OK	Bestätigen.
	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.
<u>`</u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder	Eintrag löschen:
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

◆ Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können.

i

◆ Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel "0") voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 64.

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des gewünschten SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit dem entsprechenden Anmeldeablauf (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

•=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Service-Zentren OK	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste wird angezeigt.
1	Gewünschte Rufnummer auswählen.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
entweder	SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:
↓ Sendezentr. ein? OK	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu Sendezentr. aus?
	Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren). Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit ✓ markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
oder	SMS-Zentrum deaktivieren:
↓ Sendezentr. aus? OK	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.
(量寸)	Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren).

i

- ◆ Beim Öffnen der Rufnummernliste **Service-Zentren** springt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum.
- Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, k\u00f6nnen Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service-Provider registrieren lassen (Anmelden). Welche Informationen Sie zum An- und Abmelden an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Service-Providers.

Zum Anmelden mit einer SMS müssen Sie zunächst die Rufnummer dieses SMS-Zentrums eintragen und als Sendezentrum aktivieren.

Vergessen Sie nicht, nach dem Anmelden wieder das SMS-Zentrum als Sendezentrum zu aktivieren, über das Sie SMS senden wollen.



Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Basistelefon zugewiesen ist (S. 103), mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere angemeldete Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Basistelefon gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung **Textlisten voll! Bitte Einträge löschen** angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

(=	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen. Freier Speicherplatz (in %) wird angezeigt.
Zurück	Drücken (zurück zum Ruhedisplay).

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, eine eintreffende SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 56).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 64) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.



Beachten Sie, dass von einigen **Service-Providern** für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.

SMS schreiben

Eine SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

<u>Beachten Sie</u>, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-<u>Provider nicht zugestellt werden kann.</u>

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

(-)	Menü öffnen.
SMS	Bestätigen.
Text erstellen OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
71	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 139).



 Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztabelle (S. 139).



- ♦ Mit ₺ fügen Sie Leerzeichen ein, mit ☼ wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 139).
- ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 11.
- Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 54) und das Eingabefeld ist offen.

<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Speichern OK	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 55).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 56).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 54) und das Eingabefeld ist offen.

>=+	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.
entweder	
73	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben.
	Zielrufnummer: 0791234567
oder	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
<u>></u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	Telefonbuch öffnen.
↓ OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
weiter mit	
<u>></u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

i

Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) enthalten.

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

0623456789 Nationale Rufnummer im Festnetz
07x1234567 Rufnummer im Mobilfunknetz


Ausgangsliste öffnen

In der Ausgangsliste werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie vor dem Senden gespeichert haben (S. 55),
- SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Basistelefon.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.



ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 53).

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 56).

↓	SMS auswählen.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
entweder	SMS lesen:
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit ↓ die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder	SMS löschen:
↓ Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Komplette Ausgangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 56).

>=+	Untermenü öffnen.
↓ Liste löschen OK	Bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 56).

<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
entweder	Neue SMS erstellen und senden:
Text erstellen OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 54). Sie können eíne neue SMS schreiben.
oder	Gespeicherte SMS ändern und senden:
↓ Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie kön- nen den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 55 beschrieben.

SMS an eine F-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an den Anfang der SMS schreiben und diese SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Sendezentrums senden.



Netzanbieterabhängig.

Im Netz von Swisscom zur Zeit noch nicht möglich.

E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen oder durch einen Doppelpunkt voneinander (ggf. bei anderen Providern).

Geben Sie das Zeichen "@" mit der Raute-Taste 🝺 ein (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste 🐧 (8 x drücken) und das Leerzeichen mit (♈ (1 x drücken) ein.

Mit ≧=+, ↓ Speichern OK können Sie zwischenzeitlich speichern.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 54), das Eingabefeld ist offen.

	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem
\	Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.

SMS-Text eingeben

!!!	SMS-Text eingeben. mustermann@name.de Hallo Peter > SMS-Text (Beispiel)
>=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

SMS als E-Mail verschicken

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres Sendezentrums** senden.

!	Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben. Zielrufnummer: 6245 > <
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden	Bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichten-Taste (a) und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Empfangsliste stehen neue (noch nicht gelesene) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ..., neueste SMS, die älteste alte SMS, ..., neueste alte SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der Eingangsliste werden angezeigt:

- ◆ alle empfangenen SMS,
- SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 64) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt



Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine neue SMS in der Liste.

(S)	Nachrichten-Taste drücken. Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste neue SMS geöffnet. Sonst:
SMS	Display-Taste drücken.
↓ Eingang 2/ 5 OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

(=	Menü öffnen.
SMS	Bestätigen.
↓ Eingang 2/ 5 OK	Auswählen und bestätigen.

Eine neue SMS wird z B. wie folgt angezeigt:



Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit ox und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 56 und S. 60). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 59).

+	SMS auswählen.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
entweder	SMS lesen:
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit ↓ die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder	SMS löschen:
↓ Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status Alte Textm.%[/%].

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle neuen und alten SMS der Eingangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 59).

<u>*=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

>=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten OK	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder	Mit "Ja" antworten:
↓ Antwort: Ja OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Mit "Nein" antworten:
↓ Antwort: Nein OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
↓ Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
ີ weiter mit	
>=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 55 beschrieben. Automatisch wird die Rufnummer des Absenders angeboten.
oder	
↓ Speichern OK	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit = und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 55 beschrieben.

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 59). Danach:

1	Eintrag auswählen.
entweder	
(Abheben-Taste drücken.
oder	
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nummer wählen OK	Auswählen.
oder	Mit Netzanbietervorwahl wählen:
² <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ NET-Liste OK	Kurzwahlliste öffnen.
↓ OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbietervorwahl wird der Rufnummer vorangestellt.
weiter mit	
↓ OK	Falls für das Mobilteil MSN nächst.Wahl gesetzt ist (S. 104), Sende-MSN auswählen und bestätigen.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.



An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 132).

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon "erkennt" Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit \P wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS in der Eingangsliste zum Lesen geöffnet (S. 60).



<u>*=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
♣ Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
→ (%)	In die Zeile Name spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 139).
<u>*=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 59).

<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
→ [5]	In die Zeile Name spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 139).
>=+	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt. Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrem Basistelefon gespeichert werden (S. 132).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus z. B. **Fehler FD**: und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
EO	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 24).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum.
	Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prü- fen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.
C3	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 59).

1	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
↓ Fehlerstatus OK	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis. Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- die Anrufumleitung ist mit Sofort eingeschaltet,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die "Rufnummern- übermittlung" (CLIP) wird dau- erhaft unterdrückt.	Rufnummernübermittlung" (CLIP) wieder zulassen (S. 24).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von kommendem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 51).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 60).
SMS wird vorgelesen.	Das Endgerät ist in der Daten- bank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hin- terlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS- Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionali- tät unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Emp- fang (erneut) registrieren las- sen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.
Kein Sendezentrum vorhanden! SMS nur gespeichert.	Sie haben kein SMS-Zentrum eingegeben.	Aktivieren Sie ein SMS-Zentrum (S. 52).

Wenn Sie ein SMS-Zentrum eingerichtet haben, aber dort noch nicht angemeldet sind, dann erscheint im Display **Textmitteilung wird gesendet**. Die SMS wird in der Eingangsliste mit **Fehler FD:** gespeichert.

Anrufbeantworter bedienen

Das Gerät verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über das Basistelefon, ein angemeldetes Mobilteil oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. S. 75) bedienen.

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand).

- ◆ AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- ◆ Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.

Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen Intern-Teilnehmern bedient werden.



Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen.

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern diese korrekt eingestellt sind (S. 91).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 82.

Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	"Gesprochene Notizen", die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter hinterlassen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört die Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört die Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen

	Menü öffnen.
Anrufbeantw. OK	Auswählen und bestätigen.
△ AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
ОК	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 86): Anrufbeantworter- PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste enthält nur die eingeblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter eingeblendet ist, wird die Liste übersprungen.

Anrufbeantworter ein-lausschalten

Sie können einen Anrufbeantworter nur ein- bzw. ausschalten, wenn keine Zeitsteuerung aktiv ist (S. 86).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

entweder	Anrufbeantworter einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Anrufbeantworter ausschalten:
Ausschalten?	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die Restspeicherzeit (in %) am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 68).

Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek. wird der Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, leuchtet die Taste .

Ansage und AB-Modus auswählen

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1**, **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. <u>Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt.</u> Sie können die Standardtexte löschen und eigene Ansagen aufnehmen.

Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 66).

- ◆ Ansage 1 , Ansage 2: Aufzeichnungsmodus
- ♦ Hinweisansage: Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlussansage aufgenommen haben (S. 68).

Im Lieferzustand ist **Ansage 1** ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.



Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1 , Ansage 2, Hinweisansage** und **Schlussansage**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Ansagetext sprechen.
STOPP	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- ◆ Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.

Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.

Ansagen anhören/löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67). Es können nur von Ihnen aufgenommene Ansagen gelöscht werden. Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder	Ansage anhören:
Wiedergeben OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Ansage löschen:
Löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.

Infos aufnehmen

Infos sind "gesprochene Notizen", die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, blinkt an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen die Nachrichten-Taste

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info aufzeichnen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Infotext sprechen.
STOPP	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu beenden.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste ZURÜCK.

Gespräch mitschneiden

Sie können ein Gespräch "mitschneiden" (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:

	Menü öffnen.
Mitschneiden OK	Auswählen und bestätigen.
AB1: AB 91 OK	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 . Der Mitschnitt startet sofort.
STOPP	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.



Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits eingeschaltet hat (die Taste) blinkt), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Voraussetzung: Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung "Nur Annahme" erforderlich (S. 98).

	Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 90, Lieferzustand):
	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie über- nehmen das Gespräch.
	Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:
	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.
entweder	
MITHÖR	Display-Taste drücken, um mitzuhören. Der Anrufende hört Sie nicht.
oder	
ANNAHME	Display-Taste drücken, um das Gespräch zu über- nehmen.

Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 90).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden durch die blinkende Nachrichten-Taste angezeigt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.

Die Listen der Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

Nachrichten OK	Bestätigen. Die Wiedergabe beginnt mit der neues-
	ten Nachricht.

Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.

Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:



Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste ... oder die Taste ... oder die Taste ...

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

	Zur nächsten Nachricht springen.
	Zur vorherigen Nachricht springen.
>	Die letzten 5 Sek. der laufenden Nachricht wiederholen. Sind weniger als 5 Sek. vergangen, wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden

	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter	Bestätigen. Wiedergabe fortsetzen.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen. **Voraussetzung**: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder	Rückrufen:
Rückrufen OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Mit Netzanbieter-Rufnummer rückrufen:
Kurzwahlliste OK	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Netzanbieter-Rufnummer auswählen und bestätigen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.

Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.

Während des Gesprächs:

	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Einblenden OK	Auswählen und bestätigen.
AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
ОК	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 86): Anrufbeantworter- PIN eingeben und bestätigen.
	Die Informationen zu der ältesten Nachricht werden am Display angezeigt. Die Nachricht wird nicht wiedergegeben.
$\stackrel{\triangle}{\bigoplus}$	Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.
(■ Wiedergabe OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören.
	Wiedergabe beenden:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Beenden OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten. Sie können wieder mit dem Gesprächspartner sprechen.

Infos abhören

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
	Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springen.

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen: **Langsam**, **Normales Tempo**, **Schnell** oder **Sehr schnell**. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter **Normales Tempo** eingestellt.

Während der Wiedergabe:

		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Geschwindigkeit	OK	Auswählen und bestätigen.
Schnell	ОК	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. Schnell (/ = eingestellt).

Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergegeben.

Nachrichten/Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als "alt" bezeichnet.

Einzelne Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

entweder	Einzelne Nachricht löschen:
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
	Nachricht auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nachricht lösch OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
oder	Einzelne Info löschen:
Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
	Info auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Info löschen OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.

Alle alten Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

entweder	Alle alten Nachrichten löschen:
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Nachr.lösch OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen.
oder	Alle alten Infos löschen:
Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Infos lösch OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen.

Alte Nachricht oder Info auf "neu" setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf "Neu" setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch Blinken der Nachrichten-Taste bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Status auf 'neu' OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status "neu".

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nr. übernehmen OK	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen.

Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie Ihre Anrufbeantworter von einem angemeldeten Mobilteil oder von einem beliebigen externen Anschluss bzw. Mobiltelefon aus bedienen, z. B. Nachrichten abhören und löschen. Die Abläufe für beide Fernbedienarten sind bis auf den Einstieg gleich.

Voraussetzung:

- Die Fernbedienung von einem externen Anschluss ist nur möglich, wenn Sie eine AB-PIN definiert haben (S. 86). Die AB-PIN müssen Sie beim Bedienen von extern immer angeben.
- Um einen Anrufbeantworter von extern im vollen Umfang (Einstellungen ändern, Nachrichten löschen) bedienen zu können, müssen Sie die Fernbedienung und das Fernlöschen freigeben (siehe unten).

Hinweise zur Fernbedienung

Erfordert eine Funktion die Betätigung von zwei Tasten, dann müssen Sie die Tasten innerhalb von 4 Sek. drücken. Sonst wird die Eingabe abgebrochen bzw. nur die Funktion der zweiten Taste ausgeführt. Haben Sie eine falsche erste Taste gedrückt, können Sie die Falscheingabe mit 3 stornieren.

Zu einigen Funktionen können Sie eine sprachgeführte Hilfe aufrufen:

0 #	Hilfe zum Löschen
* #	Hilfe zu neue Nachrichten/Phrasen
6 #	Hilfe zur für Aufnahme
9 #	Hilfe zu den Betriebsarten

Fernbedienung und Fernlöschen freigeben

Im Lieferzustand sind Fernbedienung und Fernlöschen ausgeschaltet. Die Einstellung müssen Sie für jeden der drei Anrufbeantworter durchführen, der von extern bedienbar sein soll.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).
- ◆ Für das Einschalten der **Fernbedienung**: Sie haben dem ausgewählten Anrufbeantworter eine PIN zugewiesen (S. 86).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Fernfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
	Fernbedienung einstellen:
Fernbedienung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Ggf. Fernlöschen einstellen:
Fernlöschen OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Einstieg für die Fernbedienung von unterwegs

Zur Fernbedienung benötigen Sie ein Telefon, das MFV-Zeichen (Tonwahl) sendet. Wichtig ist die sofortige Eingabe der AB-PIN in die Einspielung des Ansagetextes. Ferner müssen **Fernbedienung** und ggf. **Fernlöschen** aktiviert sein.

Eigene Rufnummer wählen.
Nach Beginn der Ansage sofort die AB-PIN eingeben.

Geben Sie die AB-PIN **dreimal** hintereinander falsch ein, wird die Verbindung abgebrochen

Danach können Sie den Anrufbeantworter mit den Tastenbefehlen (S. 77) bedienen.

Einstieg für die Fernbedienung von einem Mobilteil aus (intern)

Komfort-Mobilteil

(A) INT	INT drücken.
LISTE	Display-Taste drücken.
OK OK	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter auswählen und bestätigen: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 86), AB-PIN eingeben.

Mobilteil anderer Hersteller (GAP-Modus)

Hörer abheben und ggf. eine weitere Taste zur Einleitung eines Interngesprächs drücken.

	Interne Rufnummer des Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
7.	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 86), AB-PIN eingeben.

Schnurloser Telefonadapter und normaler Fernsprecher


Die automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein. In der Liefereinstellung ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet!

Hörer abheben und danach:

Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 86), AB-PIN eingeben.

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Nach dem Einstieg in die Fernbedienung des Anrufbeantworters sind die Funktionen der Tasten bei allen Telefonen gleich.



Nachrichten und Infos anhören	
Alle Nachrichten	2
Nur neue Nachrichten	* 2
Pause/Stopp	5
Wiedergabe fortsetzen	2
Wiedergabe beenden	5 5
Nachrichten und Infos überspringen	
An den Anfang der Nachricht	1
Zur vorherigen Nachricht	
Zur nächsten Nachricht	3
Nachrichten und Infos löschen	
Einzelne Nachricht während der Wiedergabe	0 2
Alle Nachrichten nach der Wiedergabe	0 2

Ansage aufnehmen	
Ansage 1	671
Ansage 2	6 7 2
Hinweisansage	6 7 3
Schlussansage	6 7 4
Ansage anhören	
Ansage 1	7 1
Ansage 2	7 2
Hinweisansage	7 3
Schlussansage	7 4
Ansage auswählen	
Ansage 1	9 1
Ansage 2	9 2
Hinweisansage	9 3
Schlussansage	9 4
Interne Infos aufnehmen	
Aufzeichnung beginnen	6 2
Aufzeichnung beenden	5
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Ein-/Ausschalten	8
Hilfen	
Abfragen der Einstellungen	#
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung einer Taste erfordern	###
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung von zwei Tasten erfordern	s. S. 76
Abfragen beenden	5

Anrufbeantworter einstellen

(an Top E604 ISDN)

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit. Der Anrufbeantworter AB1 ist eingeblendet und eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand). Alle Phrasen des Anrufbeantworters sind in Deutsch (Lieferzustand).

<u>AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeblendet (S. 82) und ausgeschaltet.</u> Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einblenden und allen eingeblendeten Anrufbeantwortern eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Andere Sprache einstellen

Hier können Sie die Sprache für die Sprachführung und die Standardansage ändern. **Voraussetzung:** Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt .

Komfort-Mobilteil Top S328/S326i/E6x4i

(A)	Hauptmenü öffnen.
OK OK	Anrufbeantworter wählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
AB-Sprache OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Sprache auswählen.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingeblendeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

(-)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Bestätigen.
•	Anrufbeantworter auswählen, Int 91: AB 91 für AB1, Int 92: AB 92 für AB2 oder Int 93: AB 93 für AB3.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.
↓ Empfangs-MSN OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z.B. MSN1: Anna. Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind.
	Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs- MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen (✓ = eingeschaltet).
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Mobilteile/Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Im Lieferzustand ist AB1 eingeblendet, AB2 und AB3 sind ausgeblendet.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt eingeblendet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Bestätigen. Liste der Intern-Nummern wird angezeigt.
•	Intern-Nummern des Anrufbeantworters (Int 91, Int 92 oder Int 93) auswählen.
>=+	Untermenü öffnen.
entweder	Anrufbeantworter ausblenden:
↓ AB ausblenden? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Anrufbeantworter einblenden:
↓ AB einblenden? OK	Auswählen und bestätigen.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.

Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Klingelton**, **2 Klingeltöne**, ..., **9 Klingeltöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- ◆ nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Bei der Fernabfrage (S. 75) wissen Sie dann beim dritten Klingelton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Anz.Klingeltöne	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Automatisch 2/4	ОК	Anzahl Klingeltöne oder Automatisch 2/4 auswählen und bestätigen (
= 1		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
↓ Zeitstempel OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet:

i

- nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek.
- bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung.
- nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung **Maximal** bis der Speicher voll ist.

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute**, **2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** (Lieferzustand) ein, dann ist sie "unbegrenzt" (bis Speicher voll).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
Aufzeich.Länge OK	Bestätigen.
↓ Maximal OK	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. Maximal (✓ = eingeschaltet).
(m²)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird – falls gespeichert – automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt. Die Aufzeichnungsdauer von Infos ist nicht begrenzt.

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB-Qualität OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Hohe Qualität einstellen:
Hohe Qualität OK	Bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder	Lange Aufzeichnung einstellen:
↓ Lange Aufzeichn OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
=	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Pausenautomatik ein-/ausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste ... oder die Taste (§) drücken. Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
(m)		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten sind dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.



Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.

AB-PIN eingeben, ändern

<u>Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.</u>

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB-PIN ändern OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
OK	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste ← löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

1	Einstellungen	K	Auswählen und bestätigen.
1	AB-Sperre 0	K	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Zeitsteuerung einstellen

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er sich uhrzeitabhängig (d. h. zu bestimmten Tageszeiten) automatisch ein- bzw. ausschaltet und sich zu verschiedenen Tageszeiten mit unterschiedlichen Ansagen meldet.

Sie können (für den 24-h-Tag) bis zu vier Zeitabschnitte mit verschiedenen Einstellungen für den Anrufbeantworter definieren. Für jeden Zeitabschnitt müssen Sie eine Startzeit festlegen. Die Startzeit des 2. Zeitabschnitts ist die Endezeit des 1. Zeitabschnitts usw. Die Startzeit des 1. Zeitabschnitts ist die Endezeit des letzten definierten Zeitabschnitts. Für jeden Zeitabschnitt können Sie einstellen, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet sein soll und welche Ansage bzw. Hinweisansage verwendet werden soll.

Die Zeitsteuerung legen Sie für die Werktage (Montag bis Freitag) fest. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden oder eine der Ansagen ganztägig eingeschaltet bzw. der Anrufbeantworter ganztägig ausgeschaltet werden.

Beispiel:

Der Anrufbeantworter Ihres Büros soll zu den normalen Bürozeiten (8:00 bis 17:00 Uhr) ausgeschaltet sein. Lediglich in der Mittagspause (12:00 bis 13:00 Uhr) soll der Anrufbeantworter mit der Ansage 1 eingeschaltet werden. Außerhalb der Bürozeiten (17:00 bis 8:00 Uhr) soll sich der Anrufbeantworter mit der Hinweisansage melden. Folgende Zeitabschnitte müssen Sie definieren:

- 1. Startzeit 08:00 Uhr, AB aus
- 2. Startzeit 12:00 Uhr, Ansage 1
- 3. Startzeit 13:00 Uhr, AB aus
- 4. Startzeit 17:00 Uhr, Hinweisansage

Startzeiten und Ansagen für Montag bis Freitag festlegen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Mo - Fr OK	Auswählen und bestätigen. ✓ = mindestens eine Startzeit eingegeben.
↓ OK	Eintrag für den Zeitabschnitt auswählen, z. B. **:** Ansage 1 , und bestätigen.
♣ Ansage wählen OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Ansage 1 OK	Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage oder AB aus auswählen und bestätigen.
t≣	Display-Taste drücken.
↓ Startzeit OK	Auswählen und bestätigen.
5	Startzeit (4-stellig) eingeben. Die Startzeit legt das Ende des vorherigen Zeitabschnitts fest.
<u>'=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
= †	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung für Samstag bzw. Sonntag einstellen

Im Lieferzustand wird die Zeitsteuerung der Werktage übernommen: Wie Mo - Fr.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	
↓ Samstag OK	Auswählen und bestätigen.
oder	
↓ Sonntag OK	Auswählen und bestätigen.
weiter mit	
↓ Wie Mo - Fr OK	Wie Mo - Fr, Ansage1 ganzt., Ansage2 ganzt., Hinweis ganzt. oder AB aus auswählen und bestätigen.
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Zeitsteuerung ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben mindestens eine Startzeit eingestellt (S. 87) und einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
entweder	Zeitsteuerung einschalten:
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder	Zeitsteuerung ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet. Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Mobilteil zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein Mobilteil zugewiesen werden. Sie können ein Mobilteil auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Rufannahme (S. 90) muss eingeschaltet sein.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Autom. Mithören	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Tel. auswählen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	OK	Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11.

Mithören ein-/ausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Mobilteil zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 67).

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Autom. Mithören OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Mithören einschalten:
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder	Mithören ausschalten:
Ausschalten? OK	Bestätigen.

Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste
am Mobilteil drücken. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- ◆ Zur Übernahme eines Gesprächs ist für das Mobilteil mindestens die Berechtigung Nur Annahme erforderlich (S. 98).
- Dem Anrufbeantworter und dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.

	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen Ol	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	Auswählen und bestätigen.
↓ System-Einstell.	Auswählen und bestätigen.
♣ AB-Autoübern. Ol	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (<u>Lieferzustand</u>) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

•	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Datum/Uhrzeit OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Anzeigemodi auswählen:
↓ 12 Stunden OK	Ggf. zwischen 12 Stunden - und 24 Stunden -Anzeige wählen (✓ = ein).
↓ Datum TT.MM OK	Ggf. zwischen Datum TT.MM (Tag-Datum)- und Datum MM.TT (Datum-Tag)-Anzeige wählen (✓ = ein).
oder	Datum und Uhrzeit einstellen:
Zeit einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
51	Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit ← → bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden-Anzeige mit den Display-Tasten AM und PM zwischen AM und PM wechseln.
>=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen, um die Einstellung zu sichern.

Zeitanzeige ein-/ausschalten

Die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Ruhedisplay des Basistelefons können Sie einund ausschalten.

€	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitanzeige OK	Auswählen und bestätigen (✔ = ein).
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Basistelefon an einen Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin einstellen

·	
• ■	Menü öffnen.
↓ Termin OK	Auswählen und bestätigen.
^{>} <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin ändern OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit ← → bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden-Anzeige mit den Display-Tasten AM und PM zwischen AM und PM wechseln. Bestätigen.
ОК	Nachricht (von bis zu 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Der Eintrag wird gesichert.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

- Wenn Sie keine Nachricht eingeben, erscheint bei Fälligkeit Termin im Display.
- ♦ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 120.
- ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Basistelefon im Ruhezustand befindet. Im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige. Der Terminruf erfolgt dann erst, wenn das Basistelefon wieder in den Ruhezustand zurückgekehrt ist.
- ◆ Während eines Stromausfalls kann der Termin nicht signalisiert werden. Der Terminruf erfolgt in diesem Fall, sobald am System die Uhrzeit wieder gestellt wurde (S. 91).

Termin vorzeitig ausschalten

•	Menü öffnen.
↓ Termin OK	Auswählen und bestätigen.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 121) signalisiert. Im Display wird die hinterlegte Nachricht (S. 92) oder **Termin** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste Aus, um den Terminruf auszuschalten. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird. Abgelaufene Termine bleiben gespeichert. Um einen neuen Termin einstellen zu können, müssen Sie den abgelaufenen Termin zuerst löschen.

Nachtschaltung

Sie können für jede Empfangs-MSN eine Anrufumleitung einstellen, die täglich für einen bestimmten Zeitraum (**Startzeit bis Endezeit**) und ggf. am Wochenende (**Sa/So ganztägig**) automatisch alle eingehenden Anrufe an eine externe Rufnummer, an einen anderen Intern-Teilnehmer oder beim Top E604 ISDN an einen Anrufbeantworter umleitet. Sie können z. B. nach Geschäftsschluss (von 18:00 bis 8:00 Uhr) alle Anrufe vom Büro auf privat umleiten lassen.

Bei der Anrufumleitung nach extern kann vom Basistelefon aus nur die MSN umgeleitet werden, die dem Basistelefon als Empfangs-MSN zugewiesen ist.

<u>Die Nachtschaltung ist im Lieferzustand ausgeschaltet.</u> Um die Nachtschaltung einschalten zu können, müssen Sie zunächst das Umleitungsziel festlegen.

Ist zur Startzeit der Nachtschaltung zu einer externen Rufnummer eine externe Anrufumleitung mit **Sofort** aktiv (S. 107), gilt Folgendes:

i

- Die Anrufumleitung erfolgt zu einer anderen Rufnummer:
 Die Anrufumleitung bleibt aktiv, bis sie explizit ausgeschaltet wird.
- Die Anrufumleitung erfolgt zu derselben Rufnummer: Die Anrufumleitung wird zur Endezeit der Nachtschaltung deaktiviert.
 Entsprechendes gilt, wenn die Anrufumleitung während der Nachtschaltung eingerichtet wird.

Umleitungsziel einstellen

Voraussetzung: Die Nachtschaltung ist ausgeschaltet (S. 96).

•	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Nachtschaltung ist eingeschaltet). Es wird die Liste der MSN angezeigt.
↓ OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
↓ AWS-Ziel OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingestellt).
entweder	Externes Umleitungsziel einstellen:
Extern	Auswählen und bestätigen.
	Externe Zielrufnummer eingeben.
<u>*</u>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Internes Umleitungsziel einstellen:
↓ Intern OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11.
oder	Anrufbeantworter auswählen:
♣ Anrufbeantwort. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB2: AB 92	Gewünschten Anrufbeantworter auswählen, z. B. AB2: AB 92 . Die Anrufe werden auf den ausgewählten Anrufbeantworter umgeleitet.
weiter mit	
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

 Nachschaltung nach intern: Ist der Intern-Teilnehmer nicht angemeldet oder nicht erreichbar (z. B. Endgerät ausgeschaltet), wird der Anruf nicht signalisiert und der Anrufer erhält das Besetztzeichen.

i

◆ Nachtschaltung zu einem Anrufbeantworter: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird ein Anruf am Anrufbeantworter signalisiert und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingeltönen (S. 83) entgegen.

Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben

Im Lieferzustand ist für die <u>Startzeit</u> 20:00 Uhr bzw. 8:00 pm, für die <u>Endezeit</u> 08:00 Uhr bzw. 8:00 am voreingestellt.

(=)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen	Auswählen und bestätigen.
	Auswählen und bestätigen.
•	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder	Startzeit eingeben:
↓ Startzeit	Auswählen und bestätigen.
	Startzeit (4-stellig) eingeben.
oder	Endezeit eingeben:
oder ↓ Endezeit	
	_
	Auswählen und bestätigen.
↓ Endezeit	Auswählen und bestätigen.
↓ Endezeit weiter mit	Auswählen und bestätigen. Endezeit (4-stellig) eingeben. Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.

Nachtschaltung Samstag/Sonntag ganztägig ein-/ausschalten:

Ist **Sa/So ganztägig** eingestellt, dann erfolgt die Nachtschaltung Mo.-Fr. zwischen angegebener Start- und Endezeit am Wochenende ganztägig. Ist **Sa/So ganztägig** ausgeschaltet, erfolgt die Anrufumleitung auch am Wochenende zwischen eingestellter Start- und Endezeit.

Im Lieferzustand ist **Sa/So ganztägig** eingeschaltet.

=			Menü öffnen.
■ Basis e	instellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachtso	chaltung	OK	Auswählen und bestätigen.
1		OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.
↓ Sa/So g	anztägig	OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
=			Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachtschaltung ein-/ausschalten

Sie können die Nachtschaltung nur einschalten, wenn Sie für die Empfangs-MSN ein Umleitungsziel eingetragen haben und wenn für sie aktuell keine Anrufumleitung aktiviert ist.

(-)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder	Nachschaltung einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Nachtschaltung ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ist die Nachtschaltung für eine MSN eingeschaltet, ist **Nachtschaltung** mit ✓ markiert.

Sicherheitseinstellungen

System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- ◆ Gesprächskosten-Einstellungen (♠ / Kosten)
- ◆ Anrufumleitung nach intern u. extern
 - (Basis einstellen/ AWS Extern bzw. AWS Intern)
- ◆ Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und Systemeinstellungen (⊜ / Basis einstellen / Einstellungen)
- ◆ Inbetriebnahme-Assistent (♠ / Basis einstellen / Installation)

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

Im Lieferzustand ist die System-PIN 0000 voreingestellt.

(=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Sofern aktuelle PIN ungleich 0000: PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit	Bestätigen.
PIN ändern OK	Auswählen und bestätigen.
ОК	Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
OK	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein kostenpflichtiger Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Swisscom-Hotline.

Berechtigungen festlegen

Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

◆ Wahl + Annahme (im Lieferzustand eingestellt)

Alle Geräte können ankommende Anrufe entgegennehmen und abgehende externe/interne Gespräche führen.

♦ Nur Annahme

Die Geräte können nur ankommende Anrufe entgegennehmen. Externe Gespräche sind nicht möglich. Interne Gespräche können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.

♦ Nur Intern

Die Geräte können nur interne Anrufe entgegennehmen und führen. Notrufnummern können gewählt werden.

•=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 97).
Sicherheit	Bestätigen.
↓ Berechtigungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
>=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Nur Intern OK	Berechtigung auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt), z. B. Nur Intern .
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Notrufnummern

Im Lieferzustand sind die länderspezifischen Notrufnummern (Nr. 117, 118 und 144) eingetragen. Diese können Sie nicht ändern bzw. löschen. Sie können fünf eigene Notrufnummern eintragen.



Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. **Nur Intern**) wählbar.

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

(-)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 97).
Sicherheit	Bestätigen.
♣ Notrufnummern	Auswählen. Notrufnummern-Liste wird geöffnet.
↓ <kein eintrag=""></kein>	Listeneintrag auswählen, z. B. <kein eintrag=""></kein> .
^ <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder	Notrufnummer einrichten, ändern:
Nummer ändern OK	Bestätigen.
!!	Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie kön- nen die Nummer auch aus Telefonbuch @ überneh- men.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder	Notrufnummer ansehen:
♣ Nummer anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Notrufnummer löschen:
↓ Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ, z. B. 0; s. S. 132) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise "0117", "0118" und "0144" neu eintragen müssen.

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Das Basistelefon ist für die externe Wahl gesperrt (S. 98).

•	Hörer abheben.
NOTRUF	Display-Taste drücken.
weiter mit	Notrufnummer wählen:
	Notrufnummer eingeben.

Stimmt die gewählte Nummer nicht mit einer eingetragenen Notrufnummer überein, wird der Anruf mit "Nummer ist keine Notrufnummer" abgewiesen.

Ab Werk sind für die Schweiz folgende Notrufnummern programmiert:

- 117 Polizei
- 118 Feuerwehr
- 144 Sanität

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können nur genutzt werden, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Intern-Teilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Intern-Nummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen Intern 11, Intern 12 usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

(=)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z.B. Intern 11 .
Name OK	Bestätigen.
™	Namen ändern und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

i

Da die Namen in der Basis gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Endgerät ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Endgerät derzeit verbunden ist.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu zehn eigene Rufnummern (MSNs) einrichten. Mit dem MultiLine-Anschluss erhalten Sie drei Rufnummern. Alle weiteren Nummern müssen sie beantragen.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

Wenn Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 16) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Endgeräten zugeordnet.

Ĭ

Die MSN muss ohne die Ortskennzahl (z. B. 031) programmiert werden.

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 105).

•	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Bestätigen.
↓	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z.B. MSN1: Anna .
Eintrag ändern OK	Bestätigen.
5 ■	Namen (max. 16-stellig – optional) eingeben (zur Texteingabe s. S. 139).
→ []]	In die Zeile <nummer></nummer> springen und Rufnummer eingeben.
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Bestätigen.
↓	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z.B. MSN1: Anna.
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.

i

War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 103) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Endgeräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSNs) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.

Wenn Sie dem Endgerät nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

_		
•		Menü öffnen.
■ Basis einstellen	ОК	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	ОК	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
▼ Teiln.einrichten	ОК	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	^ <u>=</u> +	Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ Empfangs-MSN	OK	Auswählen und bestätigen.
+	ОК	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
(=		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sende-MSN zuweisen

Im Lieferzustand ist keine Sende-MSN eingetragen. Die Vermittlungsstelle ergänzt die Sende-MSN.

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

€		Menü öffnen.
■ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
<u>*</u> ≣+		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Sende-MSN	OK	Auswählen und bestätigen.
1	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
= f		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten

Sie können Ihr Basistelefon so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste (4) eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird.

Im Lieferzustand ist MSN nächst.Wahl nicht aktiviert.

(-	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen. Die Liste der eingetragenen Intern-Nummern wird angezeigt.
↓ Intern 11	Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ MSN nächst.Wahl OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
= f	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**. Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingestellt.

(-)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN besetzt OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
(III)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen

Beim Einrichten wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie für jede Empfangs-MSN individuell ändern. Alle Endgeräte signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Bestätigen.
↓ ^=+	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z.B. MSN1: Anna.
↓ Klingelmelodie OK	Auswählen und bestätigen.
← →	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingel- melodie 5 .
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten

Sie haben die Möglichkeit, einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Basistelefon, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe abzuweisen. Durch Drücken von ABWEIS. erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein "Anklopfer" kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

<u>Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingeschaltet.</u>

(-)	Menü öffnen.
■ Basis einstellen □	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 0	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell.	Auswählen und bestätigen.
↓ Alle abweisen ○	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe umleiten

Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 124).

Anrufe intern umleiten

♦	Es kann immer nur ein Umleitungsziel für die interne Anrufumleitung
	ausgewählt werden.

i

◆ Es wird nur eine einstufige Anrufumleitung unterstützt: Wenn der Teilnehmer, zu dem Sie umleiten, selbst eine interne Anrufumleitung aktiviert hat, wird diese nicht mehr wirksam. Der umgeleitete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie umgeleitet haben, signalisiert.

Im Lieferzustand ist keine interne Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

○	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Intern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ AWS-Ziel OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 (✓ = eingeschaltet).

Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das Einschalten der internen Anrufumleitung ist nur mit eingerichtetem Umleitungsziel möglich.

(• <u>≡</u>)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Intern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
entweder	Einschalten:
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder	Ausschalten:
Ausschalten? OK	Bestätigen.

Anzahl von Rufzyklen festlegen

Mit der Rufverzögerung wird festgelegt, nach wie vielen Rufzyklen die Anrufumleitung erfolgen soll. Es können zwischen 0 (= sofortige Anrufumleitung) bis 9 Rufzyklen eingestellt werden. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

<u>Im Lieferzustand sind 0 (= sofortige Anrufumleitung) Rufzyklen eingestellt.</u>

(<u>)</u>			Menü öffnen.
1	Basis einstellen	K	Auswählen und bestätigen.

↓ AWS Intern	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
♣ Anz.Klingelzykl	OK	Auswählen und bestätigen.
!!!	OK	Anzahl der Rufzyklen eingeben und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe extern umleiten - CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort - Bei Besetzt - Bei Nichtmelden

•	 Wird die Anrufumleitung im Basistelefon (intern) durchgeführt (S. 109), steht die Bedingung Bei Besetzt nicht zur Verfügung. Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren.
i	 Wurde für eine Empfangs-MSN eine Nachtschaltung eingerichtet (S. 93), kann für diese Empfangs-MSN keine externe Anrufumleitung eingerichtet oder geändert werden.

Eingerichtete externe Anrufumleitungen werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufumleitungen gekennzeichnet.

Im Lieferzustand ist keine externe Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

(Fig	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97). Die Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird angezeigt.
² <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
1	Empfangs-MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
♣ Sofort OK	Bedingung auswählen und bestätigen, z. B. Sofort . Wenn Sie eine MSN gewählt haben, für die bereits ein anderer Intern-Teilnehmer eine Anrufumleitung eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
?=+	Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung ein-/ausschalten

(-)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
_	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
entweder	Einschalten:
↓ Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Ausschalten:
↓ Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
	Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, wer- den Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder

Eintrag ändern

(=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
1	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, wer- den Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
<u>}</u>	Neue Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung löschen

(-)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
→	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag löschen Ok	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.

Externe Anrufumleitung intern/extern umschalten

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen:

- dass die Anrufumleitung gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt (extern), damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass die Anrufumleitung in Ihrem Basistelefon erfolgt (intern); dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt. Evtl. entstehende Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Im Lieferzustand ist AWS Extern eingestellt.

(=)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	
↓ AWS Intern OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingestellt).
oder	
↓ AWS Extern OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingestellt).

Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten

Wenn Sie **Wahl ohne Hörer** eingeschaltet haben, können Sie bei aufliegendem Hörer wählen. Sobald Sie die erste Ziffer eingegeben haben, wird die Leitung belegt und es wird automatisch Freisprechen eingeschaltet.

(=)	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahl ohne Hörer OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten (S. 33).

(-)	Menü öffnen.
■ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Weiterleit.Ziel OK	Auswählen und bestätigen.
<u>}</u> =+	Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
(mar)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Endgeräts einrichten

Wenn Sie sich z. B. mit einem Mobilteil außerhalb der Funkreichweite des Basistelefons befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer weitergeleitet.

Voraussetzungen:

- Sie haben dem Endgerät eine eigene Empfangs-MSN exklusiv zugeordnet (S. 103).
 Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät auch nicht am ISDN-Bus zugeordnet sein!
- Die Anrufumleitung kann nur für eine Empfangs-MSN am Basistelefon eingerichtet werden.

<u>Im Lieferzustand ist keine automatische Anrufumleitung ei</u>ngerichtet.

(=)	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Auto.Weiterleit OK	Auswählen und bestätigen.
↓	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z.B. MSN1: Anna .
Pi P	Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen. Die automatische Anrufumleitung ist eingeschaltet (\checkmark = ein).
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

In der Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird die, für die eine automatische Anrufumleitung eingestellt ist, gekennzeichnet.

Interne Sammelrufgruppe einrichten

Sie können von jedem am Basistelefon angemeldeten Telefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden (S. 22).

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp **Telefon** oder **Neutral** in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

(-	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Gerät einrichten OK	Bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ Sammelruf OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufverzögerung einrichten

Mit der Rufverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann das Endgerät aber den Anruf mit der Funktion **Annehmen?** ohne Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Die Rufverzögerungszeit wird in Rufzyklen angegeben. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= nicht aktiviert) Rufzyklen eingestellt.

Berücksichtigen Sie bei dieser Einstellung die Ansprechzeit (Liefereinstellung: **Automatisch 2/4**) des Anrufbeantworters. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Rufsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Für jede programmierte MSN muss mindestens ein Teilnehmer sofort rufbar sein. Deshalb wird ein Teilnehmer, für den eine Rufverzögerung eingerichtet ist, trotzdem sofort gerufen, wenn er der Einzige unter dieser Empfangs-MSN ist oder kein anderer unter dieser Empfangs-MSN erreichbar ist.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen, s. S. 25.

(=)		Menü öffnen.
■ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	+	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z.B. Intern 11 .
	OK	Auswählen und bestätigen.
1	OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z.B. MSN1: Anna .
75	OK	Anz.Klingelzykl eingeben und bestätigen, z. B. 2.

Anklopfen - CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Basistelefons angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

<u>Die Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet.</u> Anklopfendes externes Gespräch bearbeite, s. S. 33.

(□		Menü öffnen.
♣ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Gerät einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	>=+	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z.B. Intern 11 .
↓ Anklopfen	OK	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
(m)		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rückfrage extern/intern einstellen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen,

- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das "Halten" gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das "Halten" in Ihrem Basistelefon erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt.

Im Lieferzustand ist **Rückfrage Ext.** eingestellt.



Ist **Rückfrage Int.** eingestellt und der zweite B-Kanal belegt, so erfolgt das "Halten" automatisch in der Vermittlungsstelle.

Rückfrage einleiten, s. S. 29 bzw. S. 30.

(=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Rückfrage Int. einstellen:
	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
oder	Rückfrage Ext. einstellen:
	Auswählen und bestätigen (✔ = eingeschaltet).
= t	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wartemelodie einrichten

Die eingestellte Wartemelodie hört ein Extern-Teilnehmer, wenn die Verbindung im Basistelefon (intern) gehalten wird (S. 114). Ein Extern-Teilnehmer, dessen Verbindung in der Vermittlungsstelle (extern) gehalten wird, und ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hören keine Wartemelodie.

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Intern	Der gehaltene Teilnehmer hört die Wartemelodie der Basis.
Aus	Bei ausgeschalteter Wartemelodie ist keine Einstellung möglich.

Im Lieferzustand ist Intern eingestellt.

(≡	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Wartemelodie OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern OK	Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Intern (✓ = ein).
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). <u>Für die Schweiz sind im Lieferzustand eingestellt:</u>

0	für Verbindungen in andere Orte (national)
00	für Verbindungen ins Ausland (international)

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

(=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Fernwahlziffern OK	Auswählen und bestätigen.
♣ National : 0 ≧=+	Art der Fernwahlziffern auswählen und Untermenü öffnen, z. B. National : 0 .
Nummer ändern OK	Bestätigen.
*≦+	Neue oder geänderte Fernwahlziffern eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

Funktionsfähig – Alle MSNs und Vorwahlziffern (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf "Wahl und Annahme" zurückgesetzt.

<u>Alles rücksetzen</u> – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf "0000" zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.



Für beide Funktionen gilt: Schalten Sie vor dem Rücksetzen alle aktiven Anrufumleitungen aus! Die Endgeräte bleiben angemeldet.

(·=)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen Oh	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell. Oh	Auswählen und bestätigen.
♣ Sonderfunktion Oh	Auswählen und bestätigen.
■ Werkseinstellg. Oh	Auswählen und bestätigen.
entweder	Funktionsfähigkeit wiederherstellen:
↓ Funktionsfähig Ol	Auswählen und bestätigen.
oder	Lieferzustand wiederherstellen:
♣ Alles rücksetzen Oł	Auswählen und bestätigen.

Status abfragen

Den Status nachfolgender Einstellungen können Sie abfragen:

- ◆ Rückruf
- ◆ Anruf anonym
- ◆ Umleitung
- ◆ Ext. Belegungen
- ◆ AB1, AB2, AB3

•		Menü öffnen.
1	Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
1	Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
Œ₽		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Softwareversion abfragen

Sie können die Version der Software des Basistelefons abfragen:

(=	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Softwareversion OK	Auswählen und bestätigen.
= t	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Ihr Basistelefon ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display einstellen

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

(·=)	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Sprache	Bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert_ (<u>Lieferzustand: Deutsch</u>).
↓ OK	Sprache auswählen und bestätigen.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.

Display-Beleuchtung ein-/ausschalten

Sie können die Beleutung des Displays ein- und ausschalten. Wenn Sie die Display-Beleuchtung eingeschaltet haben, leuchtet das Display Ihres Basistelefons, wenn

- ◆ Sie am Basistelefon angerufen werden.
- ◆ Sie am Basistelefon telefonieren.
- ◆ Sie Tasten am Basistelefon bedienen.
- Sie gerade aufgelegt haben für ca. 3 Sek. während der Anzeige der Gebühren für das letzte Gespräch.
- das Basistelefon in den Ruhezustand zurückkehrt für ca. 30 Sek.

(-)		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Autom. Beleucht	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
(E)		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Display-Kontrast einstellen

Sie können den Kontrast der Display-Anzeige einstellen.

(* <u>=</u>	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OF	Auswählen und bestätigen.
♣ Displaykontrast OF	Auswählen und bestätigen.
← → OF	Display-Kontrast einstellen und bestätigen.
(m)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Displaykontrast** den Display-Kontrast auch mit den Tasten \bigcirc und \oplus einstellen.

Zeitanzeige ein-/ausschalten

Sie können die Anzeige der Zeit auf dem Display Ihres Basistelefons einstellen. Die Zeitanzeige ist im Lieferzustand eingestellt.

·=		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitanzeige	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
(E)		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

(=	Menü öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	
↓ Hörerlautstärke OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Hörerlautstärke ertönt.
oder	
↓ Lautsprecher OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Lautstärke für Freisprechen ertönt.
weiter mit	
← → OK	Lautstärke einstellen und bestätigen.
(E)	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Hörerlautstärke** bzw. des Menüpunktes **Lautsprecher** die Lautstärke auch mit den Tasten \bigcirc und \oplus einstellen.

Klingeltöne ändern

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1−5; z. B. Lautstärke 2 = _____/),
- ◆ Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den "klassischen Klingeltönen").

Klingeltonlautstärke einstellen

•=		Menü öffnen.
↓ Audio	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonlautstärke ertönt.
← →	OK	Klingeltonlautstärke einstellen und bestätigen.
= f		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Klingellautst**. die Klingeltonlautstärke auch mit den Tasten \bigcirc und \oplus einstellen.

Klingeltonmelodie einstellen

•		Menü öffnen.
1	Audio OK	Auswählen und bestätigen.
1	Klingelmelodie	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonlautstärke ertönt.
←	→ OK	Die Klingeltonmelodie auswählen. Die aktuelle Melodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an.
=		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Klingelmelodie** die Klingeltonmelodie auch mit den Tasten \bigcirc und \odot einstellen.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ Tastenklick: Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung
- ◆ Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben

(-)	Menü öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Hinweistöne OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	
↓ Tastenklick OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder	
■ Bestätigungston OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder	
↓ Fehlerton OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Funktionstasten nutzen

Ihr Basistelefon hat vier Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

Belegen einer Funktionstaste einleiten

(•≡)	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Funktionstasten OK	Auswählen und bestätigen.
0	Funktionstaste drücken.
<u>}=</u> +	Untermenü öffnen.

Funktionstaste mit Rufnummer belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 122).

weiter mit		
Eintrag ändern	K	Bestätigen.
}		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	K	Bestätigen.

Funktionstaste mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 122).

weiter mit	
Eintrag ändern OK	Bestätigen.
(11)	Telefonbuch öffnen.
↓ OK	Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen und bestätigen.
>=+	Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Funktionstaste mit Anrufumleitung belegen

Sie können eine sofortige Anrufumleitung auf eine Funktionstaste legen, es gilt dabei der allgemein für Anrufumleitung eingestellte Umleitungsweg (S. 109).

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 122).

weiter mit	
↓ ISDN-Funktionen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS sofort OK	Art der Umleitung auswählen und bestätigen, z. B. AWS sofort.
↓ OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.
<u> </u>	Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

i

- Nach dem Drücken dieser Funktionstaste zeigt das Display nun die angegebene Rufnummer an. Die Anrufumleitung ist eingeschaltet.
- Durch nochmaliges Drücken der Funktionstaste schalten Sie die Anrufumleitung wieder aus.

Funktionstaste mit Sende-MSN belegen

Mit der Sende-MSN legen Sie fest, über welche Rufnummer Sie beim nächsten Gespräch wählen. Die Wahl dieser Sende-MSN mit der Funktionstaste gilt nur für das folgende gehende Gespräch.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 122).

weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Auswählen und bestätigen.
1	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).

Betrieb mit anderen Geräten

Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu sechs Schnurlos-Geräte anmelden (einschließlich Gigaset Datenmodule (S. 130) und Repeater (S. 129)).

Die Anmeldung eines Schnurlos-Geräts müssen Sie am Basistelefon und am Schnurlos-Gerät einleiten. Für die Schnurlos-Geräte sind die Intern-Rufnummern 11 bis 16 vorgesehen. Wenn an Ihrem Telefon diese Intern-Nummern bereits vergeben sind, melden Sie vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 129).

Mobilteile anmelden

Wenn Sie das Basistelefon anmeldebereit gemacht haben, bleibt es für ca. 30 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie das Mobilteil deshalb zur Anmeldung vor, bevor Sie mit dem Vorbereiten des Basistelefons beginnen.

1. Am Basistelefon

(-)		Menü öffnen.
■ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
▼ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Gerät anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird (ca. 30 Sek.).

2. Am Mobilteil (innerhalb von 30 Sek.)

Melden Sie das Mobilteil entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung an.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.



Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

Mobilteil Top S328/S326i/E6x4i manuell anmelden

	Menü öffnen.
♠ ♠ OK	Auswählen und bestätigen.
MT anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
Basis 1 OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
ОК	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display steht Anmeldevorgang und der Name der Basis, z. B. Basis 1. Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
	Basis zur Anmeldung eines Mobilteils vorbereiten (S. 125).
htern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z.B. Intern 11 .

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Mobilteil Classic S127/S124i manuell anmelden

MENU	Menü öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
	Auswählen und bestätigen.
Ч ок	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display stehen Anmeldevor- gang: und der Name der Basis, z. B. Basis 1. Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
	Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z.B. Intern 11 .

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die Intern-Nummer des Mobilteils kann durch Drücken der INT-Taste abgefragt werden.

Mobilteil Comfort Top E414i/E514i/S314i und Top S317 anmelden

6		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
entweder		
ОК		Abfrage bestätigen.
oder		
Einstellungen	ок	Auswählen und bestätigen.
MT anmelden	ок	Auswählen und bestätigen.
Basis 1	oĸ	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
weiter mit		
ј ок		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z.B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Mobilteil Comfort Top E304/Top E414i/E514i anmelden

		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
entweder		
ОК		Abfrage bestätigen.
oder		
· =		Menü öffnen.
↓ Stationen	ок	Auswählen und bestätigen.
↓ Station 1		Basis (1–4) auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Anmelden	ок	Auswählen und bestätigen.
weiter mit		
у ок		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.

Mobilteil Classic E104 anmelden

	Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
	Nacheinander drücken.
у ок	Nummer der Basis eingeben (im Normalfall 1) und bestätigen. Das Bereitschaftssymbol 🖰 blinkt und leuchtet später stetig wenn die Verbindung zur Basis- station hergestellt wurde.
М ок	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
	Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Nach erfolgreicher Anmeldung erlischt das Bereitschaftssymbol.

Mobilteil Pronto 210 C, Top E401 anmelden

(a)		Drücken, um Mobilteil einzuschalten.
(1)		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	ок	Auswählen und bestätigen.
♣ Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Station 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
↓ Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
М ок		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z.B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Mobilteil Pronto 210S anmelden

Für die nachfolgend beschriebenen Anmeldeprozeduren gilt: Sie können maximal vier andere Mobilteile (z. B. Pronto 210S, GAP-Mobilteile) anmelden. Melden Sie diese Geräte zuerst an.

Mobilteil Pronto 210S anmelden

0	(a) (aus) drücken.
• •	Nummer der Basisstation und (a) (ein) gleichzeitig drücken
P.	System-Code eingeben.
	Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 125), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.

Es wird die niedrigste freie Intern-Nummer zugewiesen. Die Auswahl einer freien Intern-Nummer ist nicht möglich.

Mobilteile abmelden

(-)		Menü öffnen.
♣ Basis einstellen	ок	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	ок	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten	ок	Auswählen und bestätigen.
♣ Gerät abmelden	ок	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 16	OK	Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 16 .
(m)		Lang drücken. Zurück in den Ruhezustand.

Gigaset Repeater

Mit dem Gigaset Repeater V2 können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit des Basistelefons aktiviert sein.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

•		Menü öffnen.
1	Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.

↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Repeater OK	Auswählen und bestätigen.
WEITER	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu übernehmen. Das Mobilteil geht kurzzeitig außer Betrieb (e eingeschaltet).


Repeater V2 anmelden

Voraussetzung: Gigaset Repeater V2 ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen).

1. Basistelefon anmeldebereit machen:

(- =	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät anmelden OK	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird.



2. Netzstecker am Gigaset Repeater V2 einstecken. Die Leuchtdiode am Gigaset Repeater V2 blinkt. Nach kurzer Zeit leuchtet die Diode permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt werden.

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gigaset Repeaters V2.

Datenmodule Gigaset M101 Data und Gigaset USB-Adapter DECT/ M105

Mit Gigaset M101 Data mit V24-Schnittstelle und mit Gigaset USB-Adapter DECT/M105 mit USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, Ihren PC schnurlos mit dem Basistelefon zu verbinden. Damit haben Sie die Möglichkeit, über einen angebundenen PC z. B.

- Ihr Basistelefon zu konfigurieren,
- ◆ Telefonbücher von PC, Basistelefon und Mobilteilen zu verwalten oder
- aus dem PC zu faxen (über eine Fax-Emulation ohne Hardware-Voraussetzungen).

Eine Verbindung über ein Gigaset M10x-Data-Datenmodul bietet Ihnen eine Schnittstelle mit 64 kBit/Sek.

An Ihrem Basistelefon sind dafür die Intern-Rufnummern **PC 41** bis **PC 48** vorgesehen. Zur Einrichtung siehe Installationsanleitung auf der CD-ROM, die dem Datenmodul beiliegt.

Betrieb an Telefonanlagen

Betrieb an Telefonanlagen

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, sind Besonderheiten für das Empfangen von SMS zu beachten (S. 64).

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie, abhängig von der Telefonanlage, für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (S. 43) gewählt werden.

(=)		Menü öffnen.
■ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Vorwahlziffer	OK	Auswählen und bestätigen.
P ≥=+		Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.
↓ Eintrag sichern	OK	Bestätigen.



Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihres Gerätes an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle, deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen **0–9**, *, # als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Betrieb an Telefonanlagen

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden * und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von * und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von * oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl von * u.

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen * und **#** während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

(=)	Menü öffnen.
■ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 97).
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahlmerkmale OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Normalwahl OK	Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Normalwahl (

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

(=	Menü öffnen.
entweder	Keypad einschalten:
	Auswählen und bestätigen.
P3	Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.
oder	Keypad ausschalten:
	Auswählen und bestätigen.

Betrieb an Telefonanlagen

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (0–9, *, #) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

(=)	Menü öffnen.
♣ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
♣ Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Pflege

Wischen Sie Basistelefon und Mobilteil mit einem feuchten Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit /!\



Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Unter Umständen genügt es, wenn Sie die Stromversorgung der Feststation kurz unterbrechen (Netzgerät aus-leinstecken) oder die Akkuzellen des Handgerätes entfernen und wieder einlegen. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei spezifischen Fehlern helfen. Wichtig: Problem und Störungen können ggf. nur behoben werden, wenn Sie den kompletten Apparat (Feststation, Handgerät sowie Anschlusskabel) in die Verkaufsstelle mitbringen.

Was ist passiert, wenn \dots	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
das Basistelefon nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die interne Anrufumleitung ist auf O Rufzyklen (= sofortige Anrufumleitung) eingestellt. Die Nachtschaltung ist aktiv.	Klingelton (S. 121) einschalten. Anzahl der Rufzyklen für die interne Anrufumleitung erhöhen (S. 106). Nachtschaltung ausschalten (S. 93).
die Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vor- handen.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauf- tragen.
die Rufnummer des Anru- fers trotz CLIP nicht ange- zeigt wird?	Der Anrufer hat seine Rufnum- mer unter drückt.	
in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angege- ben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht einge- stellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 91).
der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung "PIN ist ungültig" meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 einge- stellt.	Eingabe der System-PIN wie- derholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 97).
der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeich- net oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.

Was ist passiert, wenn	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung	
Sie keine Rufnummer mehr wählen können?	Die Fernwahlziffer hat sich geändert.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren (S. 115).	
keine Anrufe ankommen?	Die Anrufumleitung Sofort ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt. Die Berechtigung Nur Intern ist eingestellt.	Die Anrufumleitung Sofort abschalten (S. 107). Die Empfangs-MSN festlegen (S. 103). Die Berechtigung ändern (S. 98).	
bei der Anrufumleitung die Umleitungsbedingun- gen nicht angezeigt werden?	Die interne Anrufumleitung ist aktiviert.	Die externe Anrufumleitung aktivieren (S. 107).	
das Telefon bei Fax-PC- Anrufen mitklingelt?	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste löschen (S. 102).	
Sie keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter haben?	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben (S. 86).	
Sie keine neuen Informatio- nen oder Ansagen aufneh- men können?	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informatio- nen löschen (S. 73). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (S. 84).	
es bei einer Telefonanlage nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbin- dung kommt?	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer über- prüfen und berichtigen (S. 132).	
einige der ISDN-Funktio- nen nicht wie angegeben funktionieren?	Die ISDN-Funktion ist nicht freigeschaltet.	Beim Netzbetreiber informieren.	
ein anderes Telefon am So- Bus nicht klingelt ?	Bei den Telefonen wurde die glei- che MSN zugeordnet. Eines der Telefone hat zusätzlich eine interne Anrufumleitung akti- viert.	Die interne Anrufumleitung ausschalten oder externe Anrufumleitung einstellen (S. 105).	
der Anrufer trotz besetzter MSN ein Klingelzeichen hört?	MSN wurde in zusätzlich am ISDN-Anschluss betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anruf- schutz während eines Gesprä- ches gelten soll, ggf. aus der Liste der Rufnummer jedes ein- zelnen Zusatzgerätes löschen.	

Garantie/Wartung/Reparatur/Zulassung

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemässem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

Reparatur/Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reperaturkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Online Support erhalten Sie im Internet unter <u>www.siemens-mobile.ch/Service</u> (Gigaset CX253isdn)I

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 800).

Zulassung und Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am Schweizer ISDN-Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

1ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

"We, the manufacturer, declares, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

(€ 0682

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com unter der Rubrik eShop, Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG

Retailbusiness Customer Premises Equipments (CPE) 3050 Bern

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	120 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 250 m im Freien, bis zu 40 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät C39280-Z4-C373)
ISDN-Anschluss	ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis $+45$ °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Abmessungen	ca. 210 x 245 x 82 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	Basistelefon ca. 970 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3,0 m Netzanschlusskabel ca. 1,85 m

Stromverbrauch

Betriebszustand	Top E604isdn
Ruhezustand	2,6 W
Internverbindung zwischen dem Basistelefon (über den Hörer) und einem Mobilteil	2,7 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer	2,8 W
Externverbindung am das Basistelefon über Freisprechen	2,8 W
Externverbindung am Basistelefon über ein Mobilteil	2,8 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer und Mitschnitt am Anrufbeantworter	3,1 W

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
ဏ္ဍ	Leer- zeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
abc 2	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç				
def 3	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
(4	g	h	i	4	Ϊ	ĺ	ì	î						
јы 5	j	k		5										
6 mno	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
(pqrs	р	q	r	S	7	ß								
tuv 8	t	u	V	8	ü	ú	ù	û						
wxyz 9	W	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
ō		,	?	!	0	+	-	:	į	i	"	′	;	_
(***A	Abc> abc	abc> 123	*	1	()	<	=	>	%				
#	#	@	١	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit ← → ↑ ↓ .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit ← .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 11).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens die Taste (♣). Bei erneutem Drücken der Taste (♣) wechseln Sie von der Kleinschreibung

- zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- Wenn Sie eine Taste lang drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.
 - Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:
 - bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile "A" bzw. "a".

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

- 1. Leerzeichen (hier mit _ dargestellt)
- 2. Ziffern (0-9)
- 3. Buchstaben (alphabetisch)
- 4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: "u Karla"). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. "1Ute", "2Karla", "3Albert").

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. "*Ute"), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Kompatibilität

Kompatibilität

Aus der Liste können Sie ersehen, welche Funktionen Ihres Mobilteils bzw. der Mobilteile anderer Hersteller unterstützt werden. Es sind max. 6 Mobilteile anmeldbar (siehe auch S. 125).

Funktion	Top S328/ S326i/ E6x4i	andere Her- steller
Anmelden	+	+
Wählen	+	+
Kostenanzeige	+	-
Gesprächsdauer	+	+
Rückruf	+	-
Rufnummernanzeige CLIP	+	-
Anklopfen annehmen	+	R-Taste
Anklopfen abweisen	+	-
Vermitteln von Externgesprächen	+	R-Taste, dann O-Taste
Dreierkonferenz	+	-
Makeln	+	R-Taste
Rückfrage (extern)	+	R-Taste
Sammelruf intern (bei ausge- schalteter autom. Leitungsbele- gung)	+	Belegen, dann *-Taste
Intern rufen (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	Belegen, 11- <mark>16</mark>
Neue Nachricht anzeigen	+	-
Anruferliste abfragen	+	-
Klingeltöne je MSN unterscheiden	+	-
Wahlwiederholung	+	hersteller- abhängig
Wahl aus lokalem Telefonbuch	+	hersteller- abhängig
SMS senden/empfangen	+	-

Menü-Übersicht

Menü-Übersicht

Hauptmenü

Ilm **Ruhezustand** des Basistelefons 🗐 (Menü öffnen) drücken:

SMS	Text erstellen			
	Eingang 2/5			
	Ausgang 2			
Speicherplatz				
Audio	Klingellautst.			
	Klingelmelodie			
	Hörerlautstärke			
	Lautsprecher			
	Hinweistöne			
		Tastenklick		
		Bestätigungston		
		Fehlerton		
Kosten	Kostenübersicht			
	Berechnungsart	Einheiten v.Amt		
		Kosten vom Amt		
		Kein Faktor		
		"Faktor, "		
		Faktor		
	Letzte Kosten			
Einstellungen	Sprache			
	Displaykontrast			
	Autom. Beleucht			
	Zeitanzeige			
	Wahl ohne Hörer			
	Funktionstasten			
Basis einstellen	Fortsetzung siehe Untermenü "Basis einstellen" (S. 143)			

	Anrufbeantw.	AB1: AB 91	Fortsetzung siehe Untermenü	
- 8		×ΛD7• ΛD Ω7	"Anrufbeantworter" (S. 146)	
-	3	AB3: AB 93	8	

Untermenü "Basis einstellen"

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefons **⊕ Basis einstellen o**K oder **⊕ §** drücken:

6	D.: 1 (1 .		
Status	Rückruf			
	Anruf anonym			
	Anrufweitersch.			
	Ext. Belegungen	> ✓ = ein		
	AB1 ein			
	AB2 ein			
	AB3 ein] }		
Entgang. Anrufe	(Rufnummernliste) ->	Menü Anruferliste (S. 43	3)	
Angen. Anrufe	(Rufnummernliste) ->	Menü Anruferliste (S. 43	3)	
Anrufvorbereit.	Anonym tempo- rär			
	MSN nächst.Wahl	(MSN auswählen)		
	Keypad temporär			
	Gespr.entparken			
AWS Extern	Liste der Umleitungen nach extern	Neuer Eintrag	Liste der MSNs	Sofort
				Bei Besetzt
				(nur bei Anruf-
				umleitung in der Ver-
				mittlungsstelle, s. S. 109)
				Bei Nichtmelden
		Einschalten?	oder Ausschalten?	
			-falls Anrufumleitung	aktiviert
		Eintrag ändern	Sofort	
			Bei Besetzt	
			(nur bei Anruf- umleitung in der Ver-	
			mittlungsstelle,	
			s. S. 109)	
		E'	Bei Nichtmelden	
		Eintrag löschen		

AWS Intern	Einschalten?	oder Ausschalten?	? - falls Anrufumleitu	ıng aktiviert
	AWS-Ziel	Liste der	1	
		Intern-Teilnehmer		
	Anz.Klingelzykl	(Anzahl eingeben)	
Nachtschaltung	Liste der MSNs	Einschalten?	oder Ausschalten?	
			 falls Nachtschaltung 	aktiviert
		AWS-Ziel	Extern	Nummern-Editor
			Intern	Liste der Mobilteile
	***************************************	*	Anrufbeantwort.	Liste der Mobilteile
		Startzeit		
		Endezeit		
		Sa/So ganztägig		
Einstellungen	Sicherheit	PIN ändern	PIN eingeben	
Zilistellarigell	Sicilottica	Berechtigungen	Liste der	Wahl + Annahme
			Intern-Teilnehmer	
				Nur Annahme
				Nur Intern
		Notrufnummern	Notrufnummern (vor- eingestellt)	
			Notrufnummern	Nummer ändern
				Nummer löschen
				Nummer anzei-
			_	gen
	Teiln.einrichten	Gerät anmelden		ā
		Gerät einrichten	Liste der Intern-Nummern —	Gerätetyp-spezifi- sches Untermenü
		Gerät abmelden	Liste der Intern-Teilnehmer	Gerät auswählen
	System-Einstell.	Wartemelodie	Intern	
			Aus	
		Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	
			24 Stunden	
			12 Stunden	✓ = ein
			Datum TT.MM	
			Datum MM.TT] }
****		Vorwahlziffer		
	*	AB-Autoübern.	8	8

		Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig
		Johnstranktion	weiksemsteng.	Alles rücksetzen
			Wahlmerkmale	Normalwahl
			vvaiiiiileikiiiale	
				Autom. Keypad Wahl von * u. #
			Danastar	wani von " u. #
			Repeater Softwareversion	
		Dalas fasa as da sua		Nummer ändern
		Babyfon extern	Zielrufnummern- Anzeige	
				Nummer löschen
	ISDN-Einstell.	MSN einrichten	Liste aller eingerichteten MSNs	Eintrag ändern
				Klingelmelodie
				Eintrag löschen
				Eintrag anzeigen
		Anruf anonym		
		Weiterleit.Ziel	(Rufnummer eingeben)	
		Fernwahlziffern	National : 0	Nummer ändern
			Internat.: 00	Nummer löschen
		Rückfrage Int.		
		Rückfrage Ext.		
		Übergabe (ECT)*		
		AWS Intern		
		AWS Extern		
		Alle abweisen		
		MSN besetzt		
		Auto.Weiterleit	Liste aller eingerichteten MSNs	
		Ruf vor Daten		
	Service-Zentren	Liste der SMS-Ser-	Eintrag ändern	
		vice-Zentren		
			Sendezentr. ein? oder	
			Sendezentr. aus?	
			Lintrad locchon	
Installation			Eintrag löschen	

^{*}ECT funktioniert im ISDN-Netz der Swisscom nicht.

Untermenü "Anrufbeantw."

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefons (a) **Anrufbeantw.** (b) oder (b) drücken, einen Anrufbeantworter auswählen, z. B. **AB1: AB 91**, und mit (b) bestätigen.

Nachrichten	Liste aller	Weiter		
	Nachrichten ABx	Nachricht lösch		
	<u> </u>	Rückrufen		
		Kurzwahlliste		
		Wiederholen		
		Alte Nachr.lösch		
		Anzeigen		
		Status auf 'neu'		
		Nr. übernehmen		1
		Geschwindigkeit		
			Normales	
			Tempo	
			Schnell	
		D 1	Sehr schnell	
		Beenden		
Infos	Info aufzeichnen			
	Info abhören	Liste aller Infos ABx	Weiter	
			Info löschen	
			Wiederholen	
			Alte Infos lösch	
			Status auf 'neu'	
			Geschwindig- keit	Langsam
				Normales
				Tempo
				Schnell
				Sehr schnell
			Beenden	
Ansagen	Ansage 1] }		
	Ansage 2	}	Auswählen	
	Hinweisansage		Aufnehmen	
		,	Wiedergeben	
			Löschen	
	Schlussansage	Aufnehmen		1
	<u> </u>	Wiedergeben		
		Löschen		
		<u> </u>	1	

	nstellun- en	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute		
				2 Minuten		
				3 Minuten		
				Maximal		
			Zeitstempel		₫	
		Zeitsteuerung	Einschalten?	oder Ausschalter	n? – falls Zeitsteueruns	aktiviert
		zonorous, unig	Mo - Fr	Liste der vier]	, unitrierr
			1010 11	einstellbaren	Ansage wählen	Ansage 1
				Zeiträume	7 tilbage Walliell	Ansage 2
				Zettruime)		Hinweisan-
						sage
						AB aus
					Startzeit	
			Samstag	Wie Mo - Fr		L
			Sonntag	Ansage1 ganzt.		
			3 /	Ansage2 ganzt.		
				Hinweis ganzt.		
				AB aus		
		Anz.Klingeltöne	Automatisch 2/4		_	
			1 Klingelton			
			bis			
			9 Klingeltöne			
		Pausenautomatik		1		
		Fernfunktionen	Fernbedienung			
			Fernlöschen			
		AB-PIN ändern		1		
		AB-Sperre				
		AB-Qualität	Hohe Qualität			
			Lange Aufzeichn			
		AB-Sprache	Deutsch			
			Italiano			
			Francais			
		Autom. Mithören	Einschalten?	oder Ausschalter	∩? – falls aktiviert	
		_	MT auswählen			
		SMS-Benachricht	Einschalten?	oder Ausschalter	1? – falls aktiviert	
			Nummer ändern			
			Nummer löschen			
E:	nschalten?	adan Ausschalten?	fulla altriall sin : !			
EI	nschallen?	oder Ausschalten? -	– jaus актиен eingesch	шиет		

Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste

Telefonbuch-Taste

bzw. Wahlwiederholungs-Taste

drücken, mit

triang auswählen und

drücken, um das entsprechende Menü zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende

Menüfunktionen zur Verfügung:

Zu einem Eintrag in der Telefonbuchliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Neuer Eintrag	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Autom. Wahlwdh.	
Nr. ins Tel.buch	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: www.swisscom.com/eshop.

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:



Top S328/S326i/E6x4i

- Großes beleuchtetes Farb-Grafik-Display mit Datumsund Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für bis zu 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ♦ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Download-Möglichkeit von Melodien per SMS
- ◆ Babyfon
- ♦ Walkie-Talkie
- ♦ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf

Gigaset-Repeater V2



Mit dem Gigaset-Repeater V2 können Sie die Empfangsreichweite Ihres Mobilteils zum Basistelefon vergrößern.

Leistungsmerkmale

Ihre Basis Top E604 ISDN bietet Ihnen zusammen mit einem Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. In der folgenden Tabelle finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit dem Mobilteil nutzbar ist. Die Tabelle orientiert sich am Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung für die Mobilteile.

Leistungsmerkmal	Top S328/ 326i/E6x4i
Mobilteil in Betrieb nehmen	
Mobilteil bedienen – Menü-Führung	
Steuer-Taste	ja
Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent	ja
Telefonieren	
Freisprechen	ja
Leitung reservieren	ja
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen	ja
Rückruf bei Besetzt (CCBS)	ja
Funktionen während eines Gesprächs	
Mobilteil stummschalten	ja
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	ja
Externe / Interne Rückfrage	ja
Makeln	ja
Konferenzschaltung	ja
Kommenden Ruf weiterleiten - CD (Call Deflection)	ja
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten - CW (Call Waiting)	ja
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	
Telefonbuch und Kurzwahlliste	ja
Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen	ja
Telefonbucheintrag kopieren und ändern	ja
Telefonbucheintrag als VIP markieren	ja
Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	ja
Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden	ja
Jahrestag zu einer Rufnummer speichern	ja
Sprachwahl	ja
Ansage des Namens bei einem ankommenden Ruf	ja
Wahlwiederholungsliste	ja
Anruferlisten	ja
Kostenbewusst telefonieren	•
Gesprächskosten anzeigen lassen	ja
SMS (Textmeldungen)	
SMS senden und Ausgangsliste	ja
SMS speichern	ja
Vorgefertigten Text oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen	ja
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	ja

Leistungsmerkmal	Top S328/ 326i/E6x4i
SMS empfangen und Eingangsliste	ja
SMS beantworten oder weiterleiten	ja
SMS-Absender zurückrufen	ja
Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen	ja
Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen	ja
Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen	ja
Mehrere Mobilteile nutzen	
Mobilteil als Babyfon nutzen	ja
Walkie-Talkie-Modus einstellen	ja

Leistungsmerkmal	Top S328/ 326i/E6x4i			
Zeitfunktionen				
Datum und Uhrzeit einstellen	ja			
Wecker einstellen	ja			
Termin einstellen	ja			
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	ja			
Nachtschaltung	ja			
Sicherheitseinstellungen				
System-PIN ändern	ja			
Berechtigungen festlegen	ja			
Notrufnummern	ja			
System einstellen				
Namen für Intern-Teilnehmer ändern	ja			
Rufnummer (MSN) zuweisen				
Empfangs-MSN zuweisen	ja			
Sende-MSN zuweisen	ja			
Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten	ja			
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	ja			
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	ja			
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	ja			
Anrufe umleiten	1			
Anrufe intern umleiten	ja			
Anrufe extern umleiten - CF (Call Forwarding)	ja			
Rufweiterleitungsziel vorbelegen - CD (Call Deflection)	ja			
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten	ja			
Interne Sammelrufgruppe einrichten	ja			
Rufverzögerung einrichen	ja			
Anklopfen - CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	ja			
Rückfrage Extern/Intern einstellen	ja			
Wartemelodie einrichten	ja			
Ruf vor Daten ein-/ausschalten	ja			
Fernwahlziffern ändern	ja			
Softwareversion abfragen	ja			
Mobilteil individuell einstellen	•			
Display-Sprache ändern	ja			
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	ja			
Namen der Basis ändern	ja			
Sprachlautstärke ändern	ja			
Klangbetonung	ja			
Klingeltöne ändern	ja			
Klingelton aus-/einschalten	ja			

Leistungsmerkmal	Top S328/ 326i/E6x4i
Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten	ja
Vibrationsalarm	nein
Hinweistöne ein-/ausschalten	ja
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	ja
Betrieb mit anderen Geräten	
Gerätetyp festlegen	ja
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	ja
Betrieb an Telefonanlagen	
Wahloptionen	ja
Keypad während eines Gesprächs ein-lausschalten	ja
Keypad nur für nächste Verbindung einschalten	ja
Betrieb mit Türsprechstelle	
Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen	ja
Telefonieren mit der Türsprechstelle	ja
Anruf von der Türsprechstelle	ja
Anklopfen der Türsprechstelle	ja
Interngespräch mit Türsprechstelle	ja
Türsprechstelle nach extern umleiten	ja
Anhang	
Texteingabehilfe	ja

Gigaset-Datenmodule

Mit einem Gigaset-Datenmodul stellen Sie eine schnurlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Ihrem Gigaset her.

Gigaset USB-Adapter DECT/M105



- ◆ Datenübertragung mit bis zu 90 kBit/s
- Verbindungsmöglickeit zwischen Computer und Basis Top E604 ISDN oder zwischen zwei Computern
- ◆ Keine externe Netzspannung notwendig (wird vom Computer gespeist)
- Reichweite bis zu 40 m in Gebäuden
- ◆ Reichweite bis zu 250 m im Freien

Α

AB-PIN

Abk. für Anrufbeantworter-PIN.

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSNs aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Vermittlungsstelle/intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 entgangenen und 20 angenommenen Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden. Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Anrufumleitung (über den zweiten B-Kanal) / interne Anrufumleitung

Während die externe Anrufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters erfolgt, wird die interne Anrufumleitung von Ihrem Telefon umgesetzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weitergeleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbietergebühren für diese Funktion.

Anrufweiterschaltung während der Rufphase

CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E

Advice of Charge: At the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Information am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf

Siehe "Rückruf bei Besetzt".

Automatische Wahlwiederholung

Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

В

Berechtigungsklassen

An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl

Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

C

CCBS (Completition of calls to busy subscriber)

Siehe "Rückruf bei Besetzt".

CD (Call Deflection)

Siehe "Anrufweiterschaltung während der Rufphase".

CF (Call Forwarding)

Siehe "Anrufumleitung".

CLI (Calling Line Identification)

Rufnummer des Anrufers wird übertragen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint der Name von A auf dem Display des Telefons.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufweiterschaltung an C programmiert hat, dann sind die gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call Waiting)

Siehe "Anklopfen".

D

Digitale Vermittlungsstelle

Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufweiterschaltung etc.

Direktruf

Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf).

D-Kanal

Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe "Kanal".

Dreierkonferenz

3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

F

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss

Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fernabfrage

Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten

Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen

Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)

Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelefons und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige

Siehe "AOC-D" und "AOC-E".

Н

Halten

(Hold). Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

ı

Interngespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelefon und Mobilteilen.

Internklingelton

Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein Dienste integrierendes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz

CCBS Rückruf bei Besetzt

CD Rufweiterleitung während der Rufphase

Κ

Kanal

Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad

Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen, die Ihr Netzbetreiber anbietet, mit einem Code wie "#4711*" eingeleitet werden.

Konferenzschaltung

Siehe "Dreierkonferenz".

L

Lauthören

Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch "Freisprechen".

M

Makeln

Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

Mehrfachrufnummer

Siehe "MSN".

Mehrgeräteanschluss

ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSNs zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN

Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSNs zugeordnet werden.

Music on hold

Siehe "Wartemelodie".

Multiline

Der ISDN-Mehrgeräteanschluss von Swisscom.

Im Grundpreis sind 3 Rufnummern (MSN) enthalten. Weitere, zusätzliche Rufnummern (max 7) müssen bestellt werden und sind kostenpflichtig.

Ν

Notizbuchfunktion

Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA (NT2 a/b)

Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet der öffentliche ISDN-Anschluss. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die ISDN-Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

Analoge Telefone sind ausschliesslich an die anlogen Anschlüsse (a/b-Port) des NT 2 a/b anzuschliessen.

Ρ

Parken

Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PDA (Personal Digital Assistant)

Kleiner, tragbarer Computer, beispielsweise mit Kalender, Adressverwaltung und Notizfunktion sowie anderen Anwendungen wie Web-Browser für den Internetzugang und Media-Player für das Abspielen von Musikstücken.

PIN

Abk. für Persönliche Identifikations-Nummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, AB-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Rückfrage

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion "Rückfrage" unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rufverzögerung

Sie können für jeden Intern-Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach drei Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S

S0-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

T

Telefonbuch

Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teilnehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP

Terminal Portability, siehe "Umstecken am Bus".

U

Umstecken am Bus

TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W

Wahlvorbereitung, siehe auch "Blockwahl"

Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie

Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

A	annehmen (Telefon, Mobilteil) 22
AB s. Anrufbeantworter	Gespräch beenden 21
Abbrechen	intern21
Vorgang	Name anzeigen 23, 155
Abfragen	parken
Softwareversion	Rufnummer anzeigen 23, 155
Status von Einstellungen 118	Rufnummer anzeigen (CLI/CLIR)22
Abgehende MSN frei wählbar 155	umleiten 105, 155
Abmelden	umleiten intern156
Mobilteil	weiterleiten 33, 156
vom SMS-Zentrum 53	Anrufbeantworter 66
AB-PIN 86, 155	AB-PIN definieren
eingeben86	Ansage
AB-Sperre	Anzahl Klingeltöne vor AB-Start 83
ein-/ausschalten	Aufzeichnung66
Abweisen	ausblenden
Anruf 26	ausschalten 67
für MSN-Gruppe einrichten 105	auswählen
Aktivieren	automatisches Mithören 89
SMS-Sendezentrum 52	einblenden82
AKZ s. Vorwahlziffer	einschalten 67
Amtsberechtigungsstufen 155	einstellen
Ändern	Empfangs-MSN zuweisen 81
Ansage (Anrufbeantworter) 68	Fernabfrage
Display-Sprache	Fernbedienung75
Fernwahlziffern 115	Fernlöschen
Klingelton	Gespräch mitschneiden 70
Namen für Intern-Teilnehmer 101	Gespräch übernehmen 90
SMS in Ausgangsliste 57	Hinweisansage 66, 68
Sprachlautstärke 120	Inbetriebnahme-Assistent 17
System-PIN	Info
Anhören	Nachricht
Ansage (Anrufbeantworter) 69	Pausenautomatik 85
Info (Anrufbeantworter) 73	Restspeicherzeit 67
Nachricht(Anrufbeantworter)71	Rückruf während Wiedergabe 72
Anklopfen	Rufnummer ins Telefonbuch 75
ausschalten	Schlussansage 68
einschalten 113	Speicher voll 68, 84
Anklopfschutz	sperren86
Anmelden	Sprachausgabe Datum/Uhrzeit 83
beim SMS-Zentrum 53	Sprache einstellen80
Repeater	Zeitsteuerung86
Annehmen .	Anrufen
Anruf (Telefon, Mobilteil) 22	extern
Anruf	Mobilteil21
abweisen 26	Anrufer zurückrufen44

Anruferidentifikation 155	В
Anruferliste	Basisstation s. Basis
Anrufer zurückrufen 44	Basistelefon
öffnen44	anschließen
Anrufumleitung	aufstellen
in der Vermittlungsstelle 155	bedienen
intern	einstellen
über zweiten B-Kanal 156	in Betrieb nehmen
Anrufumleitung umschalten 109	Kurzübersicht
Anrufweiterschaltung 156	Menü-Führung
Ansage (Anrufbeantworter) 66, 68	Pflege
ändern	über Mobilteil bedienen
anhören	Beantworten
aufnehmen 68	SMS
löschen 69	Berechtigungen
Anschließen	festlegen
Basistelefon 9	
Anzeige	Klassen
12-/24-Stunden-Anzeige 91	Berechtigungsklassen156
Gesprächskosten 47	Besetztsignal einrichten
im Display	Bestätigungston
Kostenübersicht 47	Blockwahl
Rufnummer des Anrufers 22, 23	_
Speicherplatz41	C
	CCBS s. Rückruf bei Besetzt
Zeit	CD s. Anrufweiterschaltung
	CF s. Anrufumleitung
AOC-E	CLI
Auf "neu" setzen	CLIP
Nachricht (Anrufbeantworter) 75	CLIR
Aufnehmen	CNIP
Ansage (Anrufbeantworter) 68	COLP
Gespräch (Anrufbeantworter)70	COLR
Info (Anrufbeantworter)69	CW s. Anklopfen
Aufstellen	•
Basistelefon 8	D
Hinweise 6, 8	
Aufzeichnung (Anrufbeantworter) 66	Datenmodule
Länge festlegen 84	Datum einstellen
Qualität festlegen 84, 85	Digitale Vermittlungsstelle 157
Ausblenden Anrufbeantworter 17, 82	Direktruf
Ausgangsliste 54	Display
Ausgangsliste (SMS) 54, 56	Beleuchtung ein-/ausschalten 119
SMS ändern 57	Display-Tasten
SMS löschen57	einstellen
SMS senden57	im Ruhezustand
Automatisch	Kontrast einstellen
Rückruf s. Rückruf bei Besetzt 156	Sprache ändern
Wahlwiederholung 42, 156	Zeitanzeige ein-lausschalten 120
· ·	D-Kanal
	Dreierkonferenz

E	anrufen
Eigene Rufnummer unterdrücken 157	Rückfrage29
Einblenden Anrufbeantworter 82	
Einfügen	F
Zeichen	Falscheingaben korrigieren 11
Eingangsliste (SMS) 54, 58	Fehler
SMS löschen 60	beim Empfangen einer SMS 65
SMS öffnen 59	beim Senden einer SMS 64
Einrichten	beim SMS-Empfang65
Abweisen für MSN-Gruppe 105	Ton
Besetztsignal 104	Fehlersuche
ISDN-Rufnummern (MSN) 101	Störung und Selbsthilfe135
Rufverzögerung	Fernabfrage (Anrufbeantworter) 158
Sammelrufgruppe	Fernbedienung (Anrufbeantworter) 75
Wartemelodie	freigeben
Einstellen	Tastenfolgen
Anrufbeantworter 80	Ferneinschalten
Basistelefon	Fernlöschen (Anrufbeantworter)
Datum	freigeben
Empfangs-MSN 19	Festlegen
Rückfrage	Berechtigungen
Sende-MSN	Sende-MSN
System	Flüssigkeit, Kontakt mit
Termin	Freisprechen
Uhrzeit	ein-/ausschalten
Umleitungsziel 94	Funktionstasten
Wiedergabegeschwindigkeit (AB) 73	Funkverstärker (Repeater)
Einstellungen	ν (μ,
Status abfragen	G
zurücksetzen 117	Garantie
Eintrag (Telefonbuch)	Gebühren s. Gesprächskosten
ansehen und ändern 38	Gebührenanzeige
löschen	Gespräch
suchen und wählen 37	beenden21
Elektronisches Codeschloss 157	fortsetzen34
E-Mail senden s. SMS	intern
E-Mail-Dienst 58	intern weitergeben (verbinden) 21
Empfangen einer SMS 49, 58	Kosten anzeigen
Empfangs-MSN	mitschneiden (AB) 70, 159
einstellen 19	parken
zuweisen	von AB übernehmen90
zuweisen für Anrufbeantworter 81	Gesprächskosten
Empfangsstärke 8	anzeigen
Endgerät	löschen
Gespräch weitergeben	Gesprächskosten anzeigen 47
Ermitteln einer MSN	am Ende des Gesprächs156
Escape-Taste	während des Gesprächs156
Extern	Gesprächsübernahme (AB)90

ausschalten 90	automatisch
einschalten 90	ein-/ausschalten
Gigaset	für eine Verbindung einschalten 134
Datenmodule154	Wahl von * u. #
M101 Data130	Klingelton
Repeater	Anzahl vor AB-Start
USB-Adapter DECT/M105 130	einstellen
	Lautstärke einstellen
Н	Melodie einstellen
Halten	Melodie für MSN zuweisen105
Hinweisansage (AB)	Kompatibilität141
Hinweistöne	Konferenzschaltung 32, 159
Bestätigungston 11, 122	Korrektur
ein-/ausschalten122	Falscheingaben11
Fehlerton	Kostenübersicht
Tastenklick122	anzeigen
	löschen
Hörer anschließen 9	Kurznachricht s. SMS
ı	Kurzwahlliste
I	einzelnen Eintrag ändern38
In Betrieb nehmen	einzelnen Eintrag ansehen
Basistelefon 8	einzelnen Eintrag löschen
Inbetriebnahme-Assistent 14	öffnen
Anrufbeantworter 17	Rufnummer speichern37
Empfangs-MSN 19	wählen
MSN	warnen
Sende-MSN 19	1
Telefonanlage 20	-
Info (Anrufbeantworter) 66	Lauthören
anhören	ein-/ausschalten
auf "neu" setzen 75	Lautstärke
aufnehmen 69	Freisprechen
löschen	Hörer
Intern	Klingelton
anrufen 21	Leistungsmerkmale (Mobilteile) 150
Gespräche	Leitung reservieren26
Klingelton	Lesen, SMS
Rückfrage 30	Lieferzustand
Intern-Teilnehmer 14	wiederherstellen117
Namen ändern	Liste
ISDN	Kurzwahlliste
Anschlusskabel 9	Löschen
Kürzel	Ansage (Anrufbeantworter)69
ISDN-Rufnummern (MSN)	Eintrag in Kurzwahlliste38
einrichten 101	Info (Anrufbeantworter)
löschen	ISDN-Rufnummern (MSN) 102
	Kostenübersicht
K	Nachricht (Anrufbeantworter) 73
• •	Rückruf27
Kanal	SMS
Keypad 132, 159	

SMS in Ausgangsliste	Liste öffnen
Zeichen	ein-/ausschalten 96
Lösch-Taste11	Start- bzw. Endezeit eingeben 95
	Netzkabel
M	Notizbuchfunktion160
M101 Data	Notizen (gesprochene) s. Info
Makeln	Notrufnummern
Manuelle Wahlwiederholung 41	wählen
Medizinische Geräte 6	NT160
Mehrfachrufnummer s. MSN	NTBA160
Mehrgeräteanschluss 159	Nummer s. Rufnummer oder Eintrag
Melodie (Klingelton)	· ·
Menü	0
eine Menüebene zurück 11	Öffnen
Menü-Führung	Anruferliste
Übersicht	Kurzwahlliste
Menü+-Taste	SMS in Eingangsliste
Mithören am Anrufbeantworter 89	OK-Taste
ein-/ausschalten	Ortsnetzkennzahl55
Mobilteil zuweisen89	Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl
Mitschneiden	
Gespräch (Anrufbeantworter). 70, 159	Р
Mobilteil	Parken34, 160
abmelden 129	Pausenautomatik (Anrufbeantworter)
anrufen	ein-/ausschalten
Basistelefon bedienen 13	PDA
Leistungsmerkmale 150	Pfeiltasten
Pflege	Pflege
Ruhezustand 12	Basistelefon
MSN	Mobilteil
abgehende, frei wählbar 155	PIN
eingeben17	PIN (Anrufbeantworter) siehe AB-PIN
Empfangs-MSN 14, 19	
ermitteln	R
Klingeltonmelodie zuweisen 105	Reichweite8
Namen zuweisen 17	Reihenfolge im Telefonbuch 140
Sende-MSN 14, 19	Reparatur
MSN-Gruppe	Repeater
Abweisen einrichten 105	anmelden130
Music on hold s. Wartemelodie	ein-/ausschalten
	Restspeicherzeit (Anrufbeantworter) . 67
N	Rückfrage
Nachricht (Anrufbeantworter) 66, 71	einstellen
anhören 71	extern
auf "neu" setzen 75	intern
löschen	Rückruf
Nachrichten-Taste	aktivieren27

annehmen	Signalton s. Hinweistöne
bei Besetzt 27, 160	SMS49
bei Nichtmelden	Absender zurückrufen 62
löschen 27	als E-Mail versenden 57
prüfen	an Telefonanlagen 64
während der Wiedergabe (AB) 72	Ausgangsliste
Rufnummer	beantworten
aus SMS-Text ins Telefonbuch 62	Eingangsliste
aus/in Telefonbuch übernehmen39	E-Mail-Adresse eintragen57
des Anrufers anzeigen 22, 23	empfangen49, 58
Eingabe mit Telefonbuch 39	Fehler beim Empfangen 65
in Kurzwahliste speichern37	Fehler beim Senden
in Telefonbuch speichern 36	lesen
ins Telefonbuch (SMS) 63	löschen
ins Telefonbuch übernehmen (AB) . 75	Rufnummer aus SMS-Text
Übermittlung unterdrücken 23	Rufnummer ins Telefonbuch 63
von SMS-Zentren verwalten 51	schreiben
zuweisen (MSN)	Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 65
Rufnummernübermittlung	senden
unterdrücken22	Sendezentrum
Rufton siehe Klingelton	Service-Provider
Rufumleitung	Service-Zentren verwalten50
Rufverzögerung 16, 161	Speicherkapazität
Anruf übernehmen	speichern
einrichten	weiterleiten
Rufweiterleitungsziel vorbelegen 110	SMS-Sendezentrum
Ruhezustand des Mobilteils 12	aktivieren
Nullezustaria des Mobilteris	deaktivieren
c	SMS-Zentrum
S	abmelden53
S0-Bus	anmelden
Sammelruf an Intern-Teilnehmer 22	Rufnummern verwalten
Sammelrufgruppe einrichten 112	Softwareversion
Schlussansage (Anrufbeantworter) 68	abfragen118
Schreiben einer SMS 54	Speicher voll (Anrufbeantworter) .68, 84
Sende-MSN	Speicherkapazität s. SMS
einstellen	Speichern
festlegen 26	Rufnummer im Telefonbuch 36
Liste einrichten 104	Rufnummer in Kurzwahlliste 37
zuweisen	SMS
Senden	Speicherplatz anzeigen
SMS49, 54, 55	Sprachausgabe (Anrufbeantworter)
SMS in Ausgangsliste 57	Datum/Uhrzeit
Telefonbuch an Mobilteil 39	
Telefonbucheintrag an Mobilteil 39	Sprache
Sendezentrum s. SMS	einstellen AB
Service-Provider 49	Sprachlautstärke ändern120
Short Message Service s. SMS	Steckernetzgerät
Sicherheitseinstellungen 97	Störung und Selbsthilfe
Sicherheitshinweise 6	Fehlersuche
	Stromausfall10

Stummschalten	Terminruf ausschalten
System einstellen	Ton
System-rin andem	
Т	Bestätigung
•	Fehlerton
Tasten	Tastenklick
Display-Tasten	TP161
Escape-Taste	17101
Lösch-Taste	11
Menü+-Taste 11	Ü
OK-Taste	Überschreiben
Pfeiltasten	Zeichen
Tastenklick (Bestätigungston) 122	Uhrzeit einstellen17, 91
Vorgang abbrechen 11	Umleiten
Technische Daten	Anrufe
Telefon	Umleitungsziel einstellen 94
in Betrieb nehmen 8	Umstecken am Bus 161
Kontakt mit Flüssigkeit 135	
Telefonanlage, Vorwahlziffer eingeben 20	V
Telefonanlagen	Verbindung halten
Betrieb an Telefonanlagen 132	Vermittlungsstelle 161
SMS an Telefonanlagen 64	Verpackungsinhalt 8
Telefonbuch	Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl
bei Rufnummerneingabe nutzen 39	Vorwahlziffer132
Eintrag ansehen und ändern 38	
Eintrag löschen	W
Eintrag senden an Mobilteil 39	Wählen
Eintrag suchen und wählen 37	abbrechen
Reihenfolge der Einträge 140	mit Kurzwahlliste
Rufnummer aus SMS-Text 62	mit Telefonbuch
Rufnummer aus/in T. übernehmen . 39	vorbereiten
Rufnummer einer SMS übernehmen 63	Wahlvorbereitung
Rufnummer speichern	Wahlwiederholung
Rufnummer übernehmen von AB 75	automatisch 42, 156
senden	manuell
Sortierreihenfolge 140	Wahlwiederholungsliste 41
wählen	Warnton s. Hinweistöne
Telefonieren	Wartemelodie
Anruf annehmen	Wartemelodie einrichten 114
Anrufer zurückrufen	Wartung
extern	Weiterleiten
Gespräch beenden	Anrufe
intern	SMS61
	Wiedergabegeschwindigkeit (AB)
Telefonkabel	einstellen
Telefonstecker9	
Termin	Z
ausschalten, vorzeitig 92	Zeichen
einstellen	LCIGICII

einfügen 11
löschen
überschreiben 12
Zeichensatztabelle
Zeitanzeige
ein-/ausschalten 91, 120
Zeitfunktionen
Zeitsteuerung (Anrufbeantworter) 86
Ansage festlegen
ein-/ausschalten
einstellen
für Sa oder So einstellen 88
Startzeit (mo-fr) festlegen 87
Zubehör
Gigaset-Datenmodule 154
Gigaset-Mobilteil S1 149
Gigaset-Repeater 149
Zubhör
Leistungsmerkmale 150
Zulassung
Zurückrufen aus Anruferliste 44
Zurückrufen SMS-Absender 62
Zuweisen
Empfangs-MSN 103
Klingeltonmelodie für MSN 105
Rufnummer (MSN)
Sende-MSN
Jenue Mon